

BRUGSANVISNINGER DESIGN ÆGGEKOGER MINI



Art.-Nr. 42800 »Design æggekoger Mini«

Læs alle de medfølgende instruktioner før
første brug!
Model og tilbehør kan ændres
Kun til husholdningsbrug!



Vi lægger stor vægt på din sikkerhed. Vi beder dig derfor om at læse alle anvisninger og oplysninger i dette hæfte omhyggeligt og fuldstændigt, før du tager apparatet i brug. Dette vil hjælpe dig til at kende alle funktioner og egenskaber ved dit nye apparat. Vi beder dig især om at overholde de sikkerhedsoplysninger, der er nævnt i denne vejledning, nøje.

INDHOLDSFORTEGNELSE

LÆR DIN NYE DESIGN ÆGGEKOGER MINI AT KENDE.....	22
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	23
Generelle sikkerhedsanvisninger.....	23
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger for elektriske apparater	25
Høj temperatur - risiko for forbrændinger.....	26
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	27
FØR FØRSTE BRUG	27
BRUG	28
LØSNING AF PROBLEMER.....	31
PLEJE OG RENGØRING.	32
OPBEVARING.....	34
BEMÆRKNINGER TIL BORTSKAFFELSE	34
INFORMATION OG SERVICE	34
GARANTI.....	35

KÆRE KUNDE!

Din nye DESIGN ÆGGEKOGER MINI er en enkel kogeanordning til at koge 1 til 3 æg på en vand- og energibesparende måde. Indsatsen for betjening og rengøring er reduceret til et minimum. Apparatet giver dig således en enkel og effektiv måde at få kogt æg på, præcis som du kan lide dem.

Din Gastroback GmbH

LÆR DIN NY NYE DESIGN ÆGGEKOGER MINI AT KENDE

ON/OFF knap

med tofarvet indikatorlys: rød (tilberedning) og blå ("holder varm")

Gennemsigtigt låg

med dampudtag

Æggebakke

til 1 til 3 æg

Opvarmingskål

Med non-stick-belægning

Hus af rustfrit stål

med opbevaring af ledning i bunden

Målebæger med en stikker til æg i bunden





VIKTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs omhyggeligt alle instruktioner, før du betjener dette apparat og gem den til senere brug. Forsøg **ikke at** bruge dette apparat til andet end den tilsigtede brug, som er beskrevet i dette hæfte. Enhver anden brug, især forkert brug, kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skader som følge af elektrisk stød, varme eller brand.

Denne vejledning er en væsentlig del af apparatet. Apparatet må ikke videregives til tredjemand uden denne vejledning. Enhver betjening, reparation og teknisk vedligeholdelse af apparatet eller dele af det, som ikke er beskrevet i denne vejledning, må kun udføres af et autoriseret servicecenter (se: "Garanti").



GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og er IKKE beregnet til brug i kørende køretøjer. Apparatet må ikke betjenes eller opbevares i fugtige eller våde områder eller udendørs. Enhver brug af tilbehør, tilbehør eller reservedele, der ikke er anbefalet af producenten eller beskadiget på nogen måde, kan medføre personskade og/eller skader.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet strømforsyningen. Sluk altid apparatet efter brug (tryk på ON/OFF-knappen) og tag stikket ud af stikkontakten for at undgå unødigt energitab.
- Kontrollér regelmæssigt hele apparatet for at sikre, at det fungerer korrekt. Brug ikke apparatet, hvis der undslipper væsker under drift. Brug ikke apparatet, hvis apparatet eller en del af det risikerer at blive beskadiget, eller hvis det har været udsat for uacceptabel belastning (f.eks. overophedning, mekanisk eller elektrisk stød), eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt. Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis der opstår problemer under driften. Brug ikke dele af apparatet sammen med andre apparater eller til formål, der ikke er beskrevet i dette hæfte.
- Betjen apparatet på et godt tilgængeligt, stabilt, plant, rent, tørt og egnet stort bord eller bordplade, der er modstandsdygtigt over for varme og vand. Tør altid spildte væsker af med det samme. Læg ikke tøj eller væv eller andre fremmedlegemer under eller på apparatet under drift for at undgå risiko for brand, elektrisk stød og overophedning.

- Hold altid apparatet i tilstrækkelig afstand til bordkanten eller bordpladen og til andre genstande. Der skal være mindst 1 m fri plads over apparatet og mindst 20 cm fri plads på hver side for at undgå skader som følge af damp og varmt vand. Brug ikke apparatet under overhængende brædder og nedhængte lamper eller i nærheden af sarte genstande (f.eks. gardiner, dekorationer).
- Dette apparat kan anvendes eller håndteres af personer (herunder børn fra 8 år og opefter) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Selv rengøring må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet eller dele af apparatet eller emballagen. Opbevar altid apparatet på et tørt, frostfrit og rent sted, hvor små børn ikke kan komme til det. Efterlad ikke apparatet eller dele af det uden opsyn, når det er inden for små børns rækkevidde.
- Apparatet er elektrisk opvarmet. Anbring ikke apparatet eller nogen del af det på eller i nærheden af varme overflader (f.eks. brænder, varmeapparat eller ovn). Udsæt ikke apparatet for direkte sollys i længere tid. Håndter ikke apparatet eller nogen del af det med vold.
- Brug kun klart drikkevand til at betjene apparatet. Til afkalkning skal du bruge hvid eddike. Fyld ikke andre væsker eller madvarer i for at undgå skader og skader som følge af brand, elektrisk stød og høje temperaturer. Påfyld ikke mere end den maksimale mængde (80 milliliter, øverste sorteringslinje på målebægeret). Hvis opvarmningsskålen er overfyldt, kan kogende vand løbe ud.
- Apparatet er meget let i vægt. Hold apparatet ved bunden af huset, når du trykker på ON/OFF-knappen, for at undgå at apparatet vælter. Sluk altid for apparatet (tryk på ON/OFF-knappen), tag stikket ud af stikkontakten og vent, til apparatet er kølet helt af, før du rengør apparatet, og når apparatet ikke er i brug. Brug ikke hårde eller skarpe genstande med apparatet (f.eks. knive, skrabere).

- Hvis der løber væske ud eller spildes eller løber ud på husets yderside, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten til apparatet. Tør altid spildte væsker af med det samme. Hvis du er i tvivl, skal du kontrollere apparatet for lækage, før du tager apparatet i brug igen (se: "Løsning af problemer").
- Placer ikke hårde og/eller tunge genstande på eller i apparatet eller dele af det. Æggestikkeren i bunden af målebægeret kan forårsage kvæstelser, hvis den håndteres uforsigtigt.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler, rengøringspuder (f.eks. skuresvampe til metal) eller ætsende kemikalier (f.eks. blegemiddel) til rengøring. Læg ikke apparatets hus eller netledning i en automatisk opvaskemaskine!
- Afhængigt af brugsfrekvensen skal du afkalke hea-tingsskålen. En stor mængde kalk vil føre til energitab og kan beskadige apparatet (se: "Pleje og rengøring").




VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR ELEKTRISKE APPARATER

Apparatet er elektrisk opvarmet. Placer apparatet i nærheden af en egnet stikkontakten i væggen for at tilslutte apparatet til en beskyttet netstrømforsyning med beskyttelsesleder (jord/jord) korrekt tilsluttet. Sørg for, at netforsyningens værdier svarer til apparatets krav (220/240 V AC, 50/60 Hz, 2 A).

- Det anbefales kraftigt at installere en fejlstrømsafbryder (r.c.c.b.) med en maksimal nominal fejlstrøm på 30 mA i det tilhørende elektriske kredsløb. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din elektriker for yderligere oplysninger.
- I forskellige fremmede lande er specifikationerne for strømforsyninger underlagt uforenelige normer. Det er derfor muligt, at strømforsyninger i andre lande ikke opfylder kravene til sikker drift af apparatet. Før apparatet tages i brug i udlandet, skal du derfor sikre dig, at sikker drift er mulig.
- Brug ikke bordplade med flere stikkontakter, ekstern timer, fjernbetjeningssystemer eller forlængerledning. Stikkontakten skal altid være let tilgængelig, så det vil være muligt at trække stikket ud af stikkontakten straks i tilfælde af fejl eller fare.

- Håndter altid strømkabler med omhu. Strømkablet må aldrig berøre varme overflader, skarpe kanter eller bevægelige dele. Lad ikke stikket eller netledningen hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen. Sørg for, at ingen kan trække apparatet i strømkablet. Strømkabler må aldrig knyttes, vrides, trækkes, spændes eller klemmes. Tag altid fat i stikket for at afbryde strømkablet. Rør ikke ved apparatet eller strømstikket med våde hænder, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen.
- Læg eller nedsenk ikke huset eller netledningen i vand eller anden væske. Spild eller dryp IKKE væsker på huset eller netledningen for at undgå risiko for brand og elektrisk stød. Når dele af apparatet lækker under drift og/eller væsker ophobes under huset eller løber ned på ydersiden af huset, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Se vejledningen i kapitlet "Løsning af problemer".

HØJ TEMPERATUR - RISIKO FOR FORBRÆNDINGER

 ADVARSEL! Design Æggekoger Mini er udstyret med elektriske varmeelementer til opvarmning af drikkevand til kogning og til kogning af æg. Apparatet kan derfor forårsage alvorlige skoldninger, forbrændinger og skader, hvis det anvendes forkert.

- Apparatet må ikke flyttes eller vippes under drift. Apparatet og indholdet vil være varmt i et stykke tid efter brug. Lad altid apparatet køle ned til stuetemperatur, før du flytter, rengør eller opbevarer apparatet.
- -Selv med dækslet korrekt lukket vil der under drift slippe varm damp ud gennem dampudluftningsåbningerne. Hold ikke ansigtet eller andre dele af kroppen over eller direkte i nærheden af apparatet under drift og mens apparatet stadig er varmt for at undgå skoldninger på grund af damp. Vær især opmærksom på varm damp og kondensat, når du fjerner dækslet og æggebakken.
- Selv ydersiden af apparatets øverste dele kan være meget varm under drift og et stykke tid derefter. Rør kun ved æggebakken og dække ved håndtagene, når apparatet er varmt. Læg ikke æggebakken og/eller låget på varme- eller fugtfølsomme genstande, så længe disse dele stadig er varme. Hold altid låget lukket under drift for at undgå skoldning og muliggøre korrekt drift.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	Art.-No.: 42800 »Design Egg Boiler Mini«
Strømforsyning:	220/240V AC, 50/60 Hz, 2A
Strømforbrug:	max. 350 W
Længden af strømkabel:	ca. 75 cm
Vægt:	ca. 0,54 kg
Størrelse:	ca. 209 x 68 x 142 mm (bredde x dybde x højde)
Kapacitet:	20ml til 80ml; 1 til 3 hønseæg eller andre æg af passende størrelse

Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

FØR FØRSTE BRUG

⚠ ADVARSEL Sm brn m IKKE lege med apparatet, eller nogen del af det eller emballagen! Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af, før du rengør det, og når det ikke er i brug. Læg eller nedsænk ikke huset eller netledningen i vand eller andre væsker, og spil ikke væsker på huset eller netledningen. Brug ikke slibende eller ætsende rengøringsmidler til rengøring for at undgå skader på overfladerne. Anbring ikke huset eller netledningen i en automatisk opvaskemaskine.

1. Pak apparatet og alle dele og tilbehør omhyggeligt ud. Kontroller, at ingen dele er beskadiget eller mangler (se: "Lær din nye Design Æggekoger Mini at kende"). Fjern omhyggeligt al emballage, forsendelsesmateriale, klistermærker og reklamemateriale. Fjern dog IKKE modelmærket.
2. Før første brug og efter længere tids opbevaring skal du rengøre alle dele af apparatet (se: "Pleje og rengøring").

BRUG

⚠ ADVARSEL: Sørg altid for, at apparatet og alle dets dele og tilbehør er uden for små børns rækkevidde. Apparatet er beregnet til opvarmning af klart drikkevand ved hjælp af elektrisk drevne varmeelementer. Forsøg ikke at opvarme apparatet ved hjælp af andre varmekilder. Der må kun fyldes klart drikkevand i opvarmningsskålen for at betjene apparatet. Der må ikke fyldes mad eller fremmede væsker i for at undgå skader og skader som følge af overophedning, brand, elektrisk stød og høje temperaturer. Ukorrekt brug eller forkert brug kan forårsage alvorlige skader og skader. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.

Hvis der løber vand ud under drift, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten (se: "Løsning af problemer"). Afkalker jævnligt varmeskålen (se: 'Pleje og rengøring'). Brug ikke vold eller hårde eller skarptskårne genstande.

Sørg for at placere apparatet på en jævn, flad, stabil og tør overflade. Ved betjening må apparatet ikke placeres tæt på kanten af arbejdsområdet eller på skrånede flader. Brug ikke apparatet i en bakke eller kar eller på en metaloverflade for at undgå stor risiko for elektrisk stød, når der opstår overløb eller stænk af varmt vand. Før ibrugtagning skal der altid fyldes en tilstrækkelig mængde klart drikkevand i varmeskålen (20-80 milliliter, fra laveste til højeste sorteringslinje på målebægeret). Hvis opvarmningsskålen er overfyldt, kan kogende vand løbe.

1. Placer apparatet på et egnet bord eller en bordplade i nærheden af en passende stikkontakt. Fjern dækslet og æggebakken.
2. Mål den nødvendige mængde vand op via målebægeret.

Note:

Mængden af vand er afgørende for resultatet. På målebægeret er der streger for blødt, medium og hårdt æg samt 1, 2 eller 3 æg. Fyld målebægeret med vandhanevand op til det ønskede fyldningsniveau, afhængigt af det antal æg, du ønsker at tilberede, og den ønskede konsistens.


3. Fyld vand i varmeskålen. Placer æggebakken på varmeskålen.
4. Gennemhul luftkammeret i æggene (i den ene ende). Til dette er det bedst at bruge æggepierceren i bunden af målebægeret.

Note:

Der er et luftkammer i æggene, som let kan findes i den lidt tykkere ende af ægget. I den sædvanlige emballage placeres æggene med denne side opad. Det er vigtigt at gennembore luftkammeret for at undgå, at æggehviden flyder ud under kogningen og danner en masse skum i æggekogeren. Uden at gennembore æggeskallen overhovedet kan luften i ægget sprænge æggeskallen under kogningen.

5. Læg æggene i æggebakken med den gennemborede side opad, og luk apparatet med låget. Sæt derefter strømstikket i stikkontakten på væggen.

VIGTIGT: Luk altid apparatet med låget, før du tænder for apparatet. Apparatet fungerer ikke korrekt uden dækslet.


 ADVARSEL: Varmt vand og damp kan forårsage alvorlige kvæstelser og skader! Varm damp vil slippe ud ved dampudluftningerne. Hold ikke hænderne, armene eller ansigtet eller andre sartede genstande over dampventilerne for at undgå skoldninger og skader. Flyt ikke apparatet under drift for at undgå spild af varmt vand. Pas på varm damp og varme overflader, når du fjerner dækslet og æggebakken. Rør kun ved låget og æggebakken ved håndtagene. Når du fjerner dækslet, æggebakken og æggene, skal du være opmærksom på, at varm damp og kondensvand vil slippe ud og dryppe.

6. Hold apparatets hus i bunden, og tryk på ON/OFF-knappen.

Knappen lyser rødt med et akustisk signal, og varmeelementerne begynder straks at varme op. Vent, indtil tilberedningen er afsluttet, og der lyder en række bips. ON/OFF-knappen bliver blå, og apparatet skifter til varmebevaringstilstand.

Note:

Efter tilberedningen holder apparatet æggene varme i ca. 30 minutter. Lad ikke hold varm-funktionen køre unødigt for at undgå et for stort energiforbrug. Du kan til enhver tid afbryde driftscyklussen ved at trykke på ON/ OFF-knappen.

 ADVARSEL: Apparatets overside kan være varm! Berør kun apparatets hus i bunden.


7. Hold huset i bunden, og tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for apparatet (ON/OFF-knappen bliver mørk). Tag stikket ud af stikkontakten.

8. Vær opmærksom på varm damp og kondensvand, tag fat i æggebakken og låget sammen ved håndtagene, og løft æggebakken, låget og æggene ud af apparatet.

9. For at bevare konsistensen af dine æg bør du dyppe æggene i koldt vand eller skylle æggene med koldt vand. Til dette er det bedst at fjerne låget fra æggebakken, men lad æggene blive i æggebakken for at undgå at røre de varme æg med hænderne.

Note:

Efter tilberedningsprocessen vil æggene stadig koge i skallen på grund af den resterende varme, især hvis du lader apparatet stå i varmebar tilstand efter tilberedning. Hvis du kan lide dine æg meget bløde, bør du tage æggene ud af apparatet straks efter, at signalet lyder, og dyppe æggene i en lille skål med koldt vand eller skyl dem under koldt vandhanevand i nogle sekunder.

 **ADVARSEL:** Efter brug er apparatet meget varmt. Lad altid apparatet køle af, før du flytter og rengør apparatet.


10. Rengør apparatet efter hver brug for at undgå ophobning af kalk (se: "Pleje og rengøring").

LØSNING AF PROBLEMER

Hvis der opstår problemer under driften, kan du finde løsningen i følgende tabel.

Problem	Årsag	Løsning
ON/OFF-knappen forbliver mørk. Der lyder intet signal, når du trykker på ON/OFF-knappen	Apparatet er ikke <u>strømførende</u> .	Sørg for, at apparatet er tilsluttet en egnet stikkontakt. Kontroller, at stikkontakten er strømførende ved at tilslutte en lampe.
	Der er opstået et alvorligt problem.	Der er opstået et alvorligt problem. Tag stikket ud af stikkontakten. Tag kontakt med et autoriseret servicecenter. med henblik på undersøgelse og reparation.
Der samler sig vand under huset eller løber ned på apparatets yderside.	Der er for meget vand i skålen.	Tag straks stikket ud af stikkontakten. Tør derefter huset af. Overhold altid den maksimale mængde ved påfyldning (80 milliliter, øverste markeringslinje).
	Du har spildt noget vand, da du fyldte skålen.	Tag straks stikket ud af stikkontakten. Tør derefter huset af. Sørg for ikke at spilde vand på apparatets yderside under påfyldning.
	Dækslet og/eller æggebakke er ikke installeret korrekt, der opstår huller ved kanten af skålen.	Tag straks stikket ud af stikkontakten. Tør derefter huset af. Dæksel, æggebakke og hus skal udgøre en glat overflade uden huller og fremspring.
	Du har åbnet dæksel og/eller fjernet æggebakken. Det gør at kondens kan dryppe.	Tag straks stikket ud af stikkontakten. Tør derefter huset af. Hold altid dækslet korrekt lukket under drift.
	Skålen er utæt.	Tag straks stikket ud af stikkontakten, og tør huset af. Kontroller derefter, om der er utæthed i varmeskålen (fyld den op og lad den stå natten over). Brug ikke apparatet, hvis varmeskålen er utæt.
Vandet skummer inden i opvarmningsskålen.	Æggehviden er løbet ud. Hvis et æg springer, eller hvis du har stukket den forkerte ende af ægget, kan æggehviden løbe ud og skumme i det kogende vand. Tag straks stikket ud af stikkontakten til apparatet, og tør apparatet helt af. Brug ubeskadiget æg, og sørg for kun at gennembore luftkammeret i ægget.	

CARE AND CLEANING

 **WARNING:** Always switch OFF (pressing the ON/OFF button), unplug, and leave the appliance cool down, before cleaning the appliance. Always ensure that all parts of the appliance are **out of reach of young children**.

Do not spill or pour any liquids on or in the housing or power cord. Do not place or immerse the housing or power cord in any liquids to avoid damage, risk of fire, and electric shock.

Do not use abrasive cleaning agents or aggressive liquids (e.g. bleach, soling agents) for cleaning the appliance or any part of it, to avoid damage to the surfaces. Do not use any hard or sharp-edged objects for cleaning (e.g. scoring pads, knives, scrapers). Do not use violence.

DO NOT clean the housing or power cord in an automatic dishwasher!

Depending on the frequency of usage, the interior of the heating bowl gets coated with grey or sand-coloured scale. To keep the appliance always ready for use, and to avoid damage to the heating elements, you should de-calcify the heating bowl in time (see: 'De-Calcifying the Heating Bowl').

CLEANING THE APPLIANCE

1. Always unplug the appliance, and leave the appliance cool down to room temperature, before moving or cleaning the appliance.
2. Wipe the heating bowl using a soft damp cloth. If there are any residues of scale that cannot be removed this way, the heating bowl must be de-calcified (see below). Wipe the exterior of the housing and the power cord with a damp cloth.
3. Wash the egg tray and cover in warm dishwasher. Alternatively, you may clean these parts in an automatic dishwasher. Place the parts on the top rack and use a low temperature program.

 **CAUTION:** There is a sharp needle for piercing the eggs in the bottom of the measuring cup. Handle the measuring cup with care to avoid injuries.

4. Wipe dry all parts (including the measuring cup) to avoid stains of scale. Then, leave the parts dry naturally for approx. 30 minutes, where they are **out of reach of young children**.


DE-CALCIFYING THE HEATING BOWL

Always a little scale of the eggshells will be dissolved during cooking. Thus, independently of the hardness of your drinking water, white or sand-coloured scale will be built within the heating bowl. Thus, to keep the performance of the appliance, it may be necessary to remove excessive scale.

VIGTIGT: Til afkalkning må du kun bruge hvid eddike. Brug ikke andre afkalkningsmidler end dem, der anbefales i dette hæfte, for at undgå skader på overfladerne.

1. Fyld 80 milliliter eddike i skålen (øvre målestreg på målebægeret). Lad apparatet stå i mindst 1 time med låget lukket i mindst 1 time.
2. Tøm skålen, og tør det indvendige af skålen af med en blød, fugtig klud. Kontrollér, om kalk er fjernet helt.
3. Gentag proceduren, hvis der stadig er skjolder.
4. Kontroller, om der er nogen lugt af eddike tilbage i varmeskålen. Hvis det er tilfældet, skal du tørre igen med klart vand fra hanen. Undgå at dryppe vand på husets yderside.

OPBEVARING

 **ADVARSEL:** Små børn skal overvåges, så de ikke leger med apparatet eller nogen del af det. Når apparatet ikke er i brug, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Lad altid apparatet køle af, før du rengør eller opbevarer apparatet. Rengør apparatet, før det opbevares (se: "Pleje og rengøring").

Hold ikke apparatet i strømkablet, når du flytter apparatet, for at undgå skader. Hånder altid netledningen med forsigtighed. Strømkablet må aldrig knyttes, vrides, trækkes, spændes eller klemmes. Til opbevaring kan du vikle strømkablet løst omkring ledningsopbevaringen i bunden af huset.

Placer ikke hårde eller tunge genstande på eller i apparatet eller nogen del af det. Brug ikke dele eller tilbehør til apparatet til et andet apparat eller til andre formål end dem, der er beskrevet i dette hæfte.

Opbevar apparatet med æggebakke og låg på plads på et frostfrit, rent og tørt sted, hvor det er uden for små børns rækkevidde og beskyttet mod overdreven belastning (f.eks. mekanisk eller elektrisk stød, varme, direkte sollys). Du kan opbevare målebægeret liggende på æggebakken.

BEMÆRKNINGER TIL BORTSKAFFELSE



Bortskaffelse af apparatet og emballagen skal ske i overensstemmelse med de tilsvarende lokale bestemmelser og krav til elektriske apparater og emballage. Kontakt venligst din lokale bortskaffelsesvirksomhed.

Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret husholdningsaffald, men brug separate indsamlingssteder. Kontakt din lokale myndighed for at få oplysninger om de tilgængelige indsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser, lossepladser eller affaldsforbrænding, kan farlige stoffer sive ud i grundvandet eller blive udledt til luften og dermed komme ind i fødekæden og skade dit helbred og velbefindende samt forgifte flora og fauna. Når du udskifter gamle apparater med nye, er sælgeren lovmæssigt forpligtet til at tage dit gamle apparat tilbage til bortskaffelse, i det mindste gratis.

INFORMATION OG SERVICE

Se venligst www.gastroback.de for yderligere oplysninger. For teknisk support bedes du kontakte Gastroback Customer Care Center pr. telefon: +49 (0)4165/22 25-0 eller e-mail info@gastroback.de.

På vores hjemmeside kan du finde en kopi af denne brugsanvisning i pdf-format.

GARANTI

Vi garanterer, at alle vores produkter er fejlfrie på købstidspunktet. Enhver påviselig fabrikations- eller materialefejl vil med udelukkelse af ethvert andet krav blive repareret eller erstattet gratis inden for 2 år efter købet af apparatet. Køberen har ikke krav på garanti, hvis beskadigelsen eller defekten af apparatet skyldes u hensigtsmæssig behandling, overbelastning eller installationsfejl. Garantien bortfalder, hvis en tredjepart foretager tekniske indgreb uden skriftlig aftale. Køberen skal fremlægge salgskvitteringen for at gøre sit krav gældende og skal bære alle omkostninger og risici i forbindelse med transport.

Begrænset brug af dette apparat til kommercielle, handelsmæssige eller industrielle formål i kontorer, gæstehuse, caféer og bagerier og lignende faciliteter er mulig. I dette tilfælde er garantiperioden reduceret til 1 år.

Note:

Kunder fra Tyskland og Østrig: For reparation og service bedes du sende Gas-troback-produkter til følgende adresse: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Tyskland.

Kunder fra andre lande: Kontakt venligst din forhandler.

Du skal være indforstået med, at vi ikke kan betale for modtagelsen. Indsendelse af apparater: Sørg venligst for at pakke apparatet klar til forsendelse uden tilbehør. Læg købsbeviset og en kort fejlbeskrivelse ved. Behandlingstiden efter modtagelse af det defekte apparat er ca. 2 uger; vi informerer dig automatisk. Efter garantiperioden bedes du sende defekte apparater til den angivne adresse. Du får et gratis tilbud og kan herefter selv bestemme, om vi skal reparere apparatet til de eventuelt opståede omkostninger, sende det defekte apparat gratis tilbage eller bortskaffe apparatet gratis.

Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug og er ikke egnet til kommerciel, industriel eller erhvervs mæssig brug. Forsøg ikke at bruge apparatet på nogen anden måde eller til andre formål end den tilsigtede anvendelse, som er beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug betragtes som utilsigtet brug eller forkert brug og kan forårsage alvorlige skader eller skader. Køber har ikke krav på garanti, hvis der opstår skader eller skader som følge af utilsigtet brug.

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 . 21279 Hollenstedt / Germany
Telefon +49(0)41 65 / 22 25-0 . Telefax +49(0)41 65 / 22 25-29
info@gastroback.de . www.gastroback.de