

LIVOO
Feel good moments
Instruktionsmanual

Raclette-grillfondue til 12 personer



Reference : DOC234
Version : 1.5
Sprog : Dansk

Betjeningsvejledning

Du har købt et produkt af mærket LIVOO, og det takker vi dig for. Vi lægger stor vægt på design, ergonomi og brugervenlighed af vores produkter. Vi håber, at dette produkt vil give dig fuld tilfredshed.

Denne brugsanvisning er også tilgængelig på vores hjemmeside www.livoo.fr

Generelle instruktioner

**TAG DIG TID TIL AT LÆSE BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT
IGENNEM. FØR DEN FØRSTE
BRUG.**

Misbrug af apparatet kan beskadige det eller skade brugeren. Sørg for at bruge apparatet til det, det er beregnet til; vi fralægger os ethvert ansvar for skader som følge af forkert brug eller dårlig håndtering.

1. Sikkerhedsinstruktionerne kan ikke i sig selv eliminere enhver fare fuldstændigt, og der skal altid anvendes passende foranstaltninger til forebyggelse af ulykker.
2. Placer apparatet på en flad, tør og stabil overflade.
3. Kogeapparater skal placeres i en stabil situation med eventuelle håndtag placeret, så de varme væsker ikke løber ud.
4. Brug aldrig dette apparat, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis det er blevet tabt i vand. Bring det til et servicecenter for inspektion og reparation.

Betjeningsvejledning

5. Forsøg aldrig selv at afmontere apparatet.
6. Der er risiko for personskade, hvis apparatet bruges forkert.
7. Dæk ikke apparatet til under brug.
8. Flyt ikke apparatet under brug, eller når det er varmt.
9. Dette apparat må ikke bruges af børn fra 0 år til 8 år. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter, hvis de er kontinuerligt Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet givet opsyn ellerinstruktion i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Betjeningsvejledning

10. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
11. Undgå kontakt med varme overflader eller varmekilder (kogeplader, nær varm gas eller i en varm ovn osv.).
12. FORSIGTIG: Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i drift.
13. FORSIGTIG, Varmeelementets overflade viser restvarme efter brug.
14. Lad den altid køle af før opbevaring eller rengøring.
15. Nedsænk aldrig bunden af dit apparat i vand eller anden væske af nogen som helst grund. Der må ikke komme vand ind i apparatets bund.
16. Brug aldrig dette produkt med våde hænder eller fødder.
17. Før du tilslutter dit apparat, skal du sørge for, at spændingen i dit hjem svarer til den spænding, der er angivet på apparatets typeskilt.

Betjeningsvejledning

18. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
19. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare^(*).
20. Træk ikke i netledningen eller selve enheden for at trække stikket ud.
21. Lad ikke ledningen hænge ud over bordet eller køkkenbordet eller røre ved en varm overflade.
22. Stikkontakten skal altid være tilgængelig, når apparatet er tilsluttet.
23. Tilslut kun apparatet til en stikkontakt med indbygget jordforbindelse. Hvis der bruges en forlængerledning, skal den have en indbygget jordforbindelse og kunne modstå apparatets strøm.
Sørg for, at ingen er fanget derinde.
24. Sørg for, at apparatet er kølet af, før du rengør og opbevarer det.

Betjeningsvejledning

25. Med hensyn til instruktionerne for rengøring af overflader i kontakt med fødevarer henvises til nedenstående afsnit "rengøring" i manualen.
26. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er tilsluttet eller i drift.
27. Tag altid stikket ud af stikkontakten i tilfælde af funktionsfejl, efter brug eller før rengøring.
28. Opbevar manualen sammen med apparatet. Hvis apparatet skal bruges af en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres. Brug kun apparatet til privat brug og på den måde, der er angivet i brugsanvisningen.
29. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten, da det kan beskadige apparatet.
30. Det er absolut nødvendigt at holde dette apparat rent hele tiden, da det kommer i direkte kontakt med fødevarer.
31. Denne type enhed er ikke designet til at blive brugt kontinuerligt, det er ikke en professionel enhed, det er nødvendigt at stoppe den midlertidigt.

Betjeningsvejledning

32. Brug aldrig enheden udendørs, og efterlad den aldrig på et sted, der er udsat for dårligt vejr og fugtighed.

33. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende applikationer som f.eks:

- personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
- Bondegårde
- af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer
- miljøer af typen bed and breakfast

(*) Kompetent, kvalificeret elektriker: producentens eller importørens eftersalgsafdeling eller enhver person, der er kvalificeret, godkendt og kompetent til at udføre denne type reparationer for at undgå enhver fare. Under alle omstændigheder skal du returnere apparatet til denne elektriker.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 230V~50-60Hz
Effekt: 1650W

Før du bruger den første gang :

- Fjern den emballage, der beskytter apparatet. Lad dem ikke være inden for børns rækkevidde.
- Rengør fonduegryden, tallerkener, pander og tilbehør med sæbevand, og tør dem af med en blød klud.
- Forvarm apparatet i 15 minutter uden madvarer. Det er muligt, at der udvikles en smule røg under den første brug. Det er normalt; sørg for, at rummet er godt ventileret.

Betjeningsvejledning

Stil aldrig apparatet direkte på en skrøbelig overflade, f.eks. et glasbord, en stof- eller plastikdug eller lakerede møbler.

Læg aldrig aluminiumsfolie eller andre genstande under stenen eller kogepladen og mellem reflektoren og varmeelementet.

BRUG AF DIT APPARAT

Kan bruges af 4, 8 eller 12 personer takket være de 3 uafhængige

kontakter FONDUE

- Placer din enhed på en flad overflade på bordets midte. Træk ledningen ud, og sæt den i en stikkontakt. Sørg for, at tænd/sluk-knappen står på "0", før du begynder at bruge apparatet.
- Fyld forsigtigt gryden med den ønskede tilberedning (olie, bouillon osv.), og sørg for, at niveauet ikke overstiger det MAX-niveau, der er angivet på indersiden af gryden.
- Drej kontakten til positionen "I".
- Varm op i ca. 20-30 minutter, så olien får den rette temperatur.

Lad ikke gaflerne ligge i gryden i mere end 5 minutter.

- Efter endt brug skal du dreje tænd/sluk-knappen til positionen "0", tage stikket ud og lade apparatet køle helt af, før du håndterer det.

Vi anbefaler, at du ikke bruger den samme olie for ofte. Den nedbrydes hurtigt. Kom ikke vand i oliebadet (risiko for oliesprøjt og forbrændinger).

RACLETTE

1. Træk forsigtigt strømkablet ud, og sæt stikket i enheden.
2. Drej kontakten til positionen "I".
3. Lad apparatet forvarme i 15 minutter. Læg din ost i formene.
4. Efter brug skal du dreje tænd/sluk-knappen til position 0 for at slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af i 1 time, før du flytter det eller gør det rent.

BEMÆRK:

Lad ikke tomme pander stå i apparatet, mens det er tændt. Skær ikke maden ud på tallerkenen.

Brug altid en spatel af plast eller træ for at undgå at beskadige belægningen på kogepladen.

GRILL OG PANDEKAGER

Drej kontakten til positionen "I".

Lad apparatet forvarme i 15 minutter.

Skær kødet i små stykker for hurtig tilberedning, læg din mad på stenpladen eller på "grill"-pladen stenplade eller på "grill"-pladen.

Til crepes kan du lægge din crepedej på de cirkulære riller på pladen og lægge mere eller mindre dej på alt efter den ønskede tykkelse. Steg pandekagerne på hver side (mere eller mindre tid afhængigt af tykkelsen), indtil de er gyldne.

Betjeningsvejledning

Efter brug skal du dreje tænd/sluk-knappen til position 0 for at slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af i 1 time, før du flytter det eller gør det rent.

RENGØRING OG OPBEVARING

Tag stikket ud af stikkontakten, og lad det køle helt af, før du håndterer det. Nedsenk aldrig dit apparat i vand, og sæt det ikke i opvaskemaskinen.

Brug aldrig rengøringsmidler som f.eks. ovnrens.

Rengør fonduegryden, tallerkener, pander og tilbehør med varmt vand, opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Skyl gryden godt.

Rengør også andet tilbehør og tallerkener med sæbevand.

Tør varmebasen af med en fugtig klud, hvis det er nødvendigt, og tør den inden opbevaring. Opbevares på et køligt, tørt sted, beskyttet mod vejrliget.



Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(Affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Betjeningsvejledning

(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Denne mærkning på produktet eller dets litteratur angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt levetid.

For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, bedes du adskille dette fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.

Husholdningsbrugere bør kontakte enten den forhandler, hvor de har købt dette produkt, eller deres lokale myndighed for at få oplysninger om, hvor og hvordan de kan aflevere dette produkt til miljøsikket genbrug.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKRIG

- Foto nr. kontraktligt
- Producenten er bekymret for kvaliteten af sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.