

hâws



30-WKL29

Digital kettle

Brugsanvisning - Dansk

Bruksanvisning - Svenska

Brukermanual - Norsk

Käyttöohjeet - Suomi

User manual - English

Bedienungsanleitung - Deutsch

Mode d'emploi - Français

Manuale d'istruzioni - Italiano

CE

Indhold – Innehåll – Innhold – Pitoisuus – Content

Inhalt – Teneur – Contenuto

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Brugsanvisning – Dansk | - 2 - |
| Bruksanvisning – Svenska | - 6 - |
| Brukermanual – Norsk | - 10 - |
| Käyttöohjeet – Suomi | - 14 - |
| Instruction manual – English | - 18 - |
| Bedienungsanleitung – Deutsch | - 22 - |
| Mode d'emploi – Français | - 27 - |
| Manuale d'istruzioni – Italiano | - 32 - |

Brugsanvisning – Dansk

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Sørg for at læse alle anvisningerne nedenfor, før apparatet tages i brug, for at undgå person- eller tingskade, og for at opnå de bedste resultater med apparatet. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis du giver dette apparat til en tredjepart, skal du også overdrage denne vejledning til den senere bruger.

Skulle der opstå skader som følge af, at brugeren ikke følger anvisningerne i denne vejledning, bortfalder garantien. Fabrikanten/importøren kan ikke holdes ansvarlig for skader som opstår som følge af, at brugeren ikke følger vejledningen, uagtsom anvendelse eller anvendelse i strid med vejledningen.

1. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover, hvis de er under opsyn eller instrueres om brugen af apparatet på en sikker måde, og de forstår de farer, der er involveret.
2. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
3. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
4. Apparaterne kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueres om brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de farer, der er involveret.
5. Børn må ikke lege med apparatet.
6. Hvis strømkablet er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå en fare.
7. Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og lignende steder, så som: personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, gårde, af gæster på hoteller, moteller og andre former for beboelse samt eksempelvis bed and breakfast-steder.
8. Hvis kedlen fyldes for meget, kan det kogende vand sprøjte ud.
9. Apparatet må ikke nedsænkes i væske under rengøring.
10. Se manualens afsnit om "RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE" for vejledning i rengøring af de overflader som kommer i kontakt med madvarer.
11. Advarsel: Undgå, at spilde på stikket.
12. Advarsel: Potentielt risiko for skader fra misbrug.
13. Overfladen på varmeelementet kan stadig være varm efter brug.
14. Før stikket sættes i en stikkontakt, bedes du kontrollere, at spændingen og frekvensen overholder specifikationerne på mærkeskiltet.
15. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal denne være egnet til apparatets strømforbrug, ellers kan der opstå overophedning af forlængerledningen og/eller stikket. Der er potentielt risiko for skade fra fald over forlængerledningen. Vær forsigtig og undgå farlige situationer.
16. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug og før rengøring.
17. Sørg for, at ledningen ikke hænger over skarpe kanter, og hold den væk fra varme genstande og åben ild.
18. Apparatet eller stikket må ikke puttes i vand eller andre væsker. Dette kan være livsfarligt pga. elektrisk stød!
19. For at tage stikket ud af stikkontakten skal du trække i selve stikket. Træk ikke i ledningen.
20. Berør ikke apparatet, hvis det falder ned i vand. Tag stikket ud af stikkontakten, og send det til reparation på et autoriseret servicecenter.
21. Undlad at sætte stikket i stikkontakten eller tage stikket ud af kontakten med våde hænder.
22. Forsøg aldrig at åbne apparatets kabinet, eller at reparere apparatet selv. Det kan forårsage elektrisk stød.
23. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens det er i brug.
24. Dette apparat er ikke beregnet til kommerciel brug.
25. Brug ikke apparatet til andet end dets tilsigtede brug.
26. Apparatet må ikke tændes uden vand i det, da dette beskadiger varmeelementerne.

27. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet under opbevaring. Dette kan beskadige ledningen og føre til kortslutning, elektrisk stød eller brand.
28. Hvis kedlen ved et uheld tændes uden vand i den, slukker beskyttelsesfunktionen mod tørkogning automatisk kedlen. Hvis dette sker, skal du lade kedlen køle ned, inden den fyldes med vand og bruges igen.
29. Hæld altid det kogende vand forsigtigt ud, uden at vippe kedlen for meget.
30. Undgå, at røre den varme overflade. Brug håndtaget eller knappen.
31. Du skal være yderst forsigtig, når du flytter et apparat med varmt vand.
32. Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug, og ikke til udendørsbrug.
33. Vores garanti dækker ikke over vandkedler, der holder op med at virke fordi de ikke er blevet afkalket.
34. Denne vandkedel må ikke bruges til at koge andet end vand.
35. Kedlen må kun bruges med den medfølgende fod.


KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG BESKRIVELSE AF DELENE

1. Knap til åbning af låget
2. Låg
3. Håndtag
4. Betjeningspanel og skærm
5. Strømfod
6. Tud




Betjeningspanel og skærm

1. Digital skærm
2. Temperaturindstillingsknapper
3. Varmholdningsknap
4. Standby-knap
(temperaturindstillingsknap til 100°C)



Denne vandkedel må ikke bruges til, at koge andet end vand.

| Temperaturindstillingsknapper | |
|---|---------------------------------------|
| 40°C | Apparatet varmer vandet op til 40 °C. |
| 70°C | Apparatet varmer vandet op til 70 °C. |
| 80°C | Apparatet varmer vandet op til 80 °C. |
| 90°C | Apparatet varmer vandet op til 90 °C. |
|  100°C | Apparatet koger vandet på 100°C. |
| + / - | Knap til at skrue temperaturen op/ned |

INDEN KEDLEN TAGES I BRUG

Hvis kedlen bruges for første gang, anbefales det at rengøre den inden brug ved, at koge en fuld kedel med vand to gange og bortskaffe vandet.

SÅDAN BRUGES KEDLEN

1. For at fylde kedlen op med vand, skal du tage kedlen af foden og åben låget ved at trykke på lågets åbningsknap. Fyld altid kedlen op til mellem minimum- (0,5 L) og maksimum-mærkerne (1,7 L), der kan

ses på kedlen. Hvis der er for lidt vand i kedlen, slukker den før vandet koger.

BEMÆRK: Fyld ikke vand i til over maksimum-mærket, da det kan sprøjte ud af tuden, når det koges. Sørg for, at låget sidder ordentligt på plads før ledningen sluttes til stikkontakten.

2. Sæt stikket i stikkontakten. Den aktuelle vandtemperatur og alle ikoner vises på skærmen. Kedlen er på standby.
3. Tryk på knappen 40°C, 70°C, 80°C, 90°C eller knappen "⏻" (100°C) for, at vælge den ønskede vandtemperatur, hvorefter kedlen begynder at varme vandet efter et par sekunder.
Du kan også bruges knappene "+" / "-" til at indstille den ønskede vandtemperatur mellem 40°C og 100°C, hvorefter kedlen begynder at varme vandet efter et par sekunder.

Vigtigt! Undgå, at trykke på standby-knappen "⏻", når du har indstillet temperaturen, ellers annulleres indstillingen.

4. Når vandet når den ønskede temperatur, stopper kedlen automatisk. Apparatet går på standby, og alle indikatorerne lyser. Du kan altid trykke på standby-knappen "⏻" for at slukke kedlen under opvarmningen.
BEMÆRK: Sørg for, at låget hele tiden er ordentligt lukket, når vandet koges.
5. Hvis apparatet ikke bruges i de efterfølgende 30 sekunder, slukker betjeningspanelet undtagen standby-knappen "⏻". Tryk på standby-knappen for at tænde betjeningspanelet, og tryk derefter på knapperne til at vælge de ønskede funktioner.
6. Varmholdningsfunktion:

Når den ønskede temperatur er valgt, kan du trykke på knappen "⏻" for at slå varmholdningsfunktionen til. Ikonet blinker. Tryk på knappen igen, hvorefter varmholdningsfunktionen slås fra, og ikonet holder op med at blinke.

Hvis varmholdningsfunktionen er slået til, holder kedlen vandet på den indstillede temperatur i 2 timer. I disse 2 timer varmer kedlen vandet, hvis temperaturen falder med mere end 5 grader.

7. Løft kedlen, og hæld derefter vandet ud. Hvis varmholdningsfunktionen slås til, fortsætter kedlen med at holde vandet på den indstillede temperatur, når du sætter kedlen tilbage.
Varmholdningsfunktionen annulleres, hvis du løfter kedlen væk fra foden mere end 10 gange, eller hvis vandtemperaturen er 8 °C lavere end den indstillede temperatur, når du sætter kedlen på foden igen.
8. Hvis kedlen ved et uheld tændes uden vand i den, slukker beskyttelsesfunktionen mod tørkogning automatisk kedlen. Hvis dette sker, skal du lade kedlen køle ned, inden den fyldes med vand og bruges igen.

Bemærk:

- 1) Træk stikket ud af stikkontakten, når kedlen ikke bruges.
- 2) Vær forsigtigt, når du hælder vandet ud af kedlen, da kogende vand kan skolde dig.
- 3) Når vandet koger, skal du vente i 10 sekunder, inden vandet hældes ud og varmslet damp ikke kommer ud af låget på kedlen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Lad altid kedel køle ned først, og afbryd den derefter fra stikkontakten før rengøring.
2. Kedlen eller ledningen må aldrig nedsænkes i vand, og du må aldrig lade fugt komme i kontakt med disse dele.

Rengøring af apparatets yderside:

Tør apparatets yderside af med en mild og fugtig klud eller rengøringsmiddel. Brug aldrig giftig

rengøringsmiddel.

Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller anden væske, når det rengøres.

Afkalk kedlen regelmæssigt. Helst mindst en gang om måneden og oftere, hvis dit vand er meget hårdt.

For at afkalke din kedel, kan du bruge:

- Hvid eddike
- Fyld kedlen op med en halv liter eddike
- Lad den stå i 1 time uden opvarmning
- Citronsyre:
- Kog en halv liter vand
- Tilsæt 25 g citronsyre og lad stå i 15 minutter.
- Et afkalkningsmiddel, der er beregnet til kedler af plastik og rustfrit stål:
- Følg vejledningerne fra fabrikanten.

Tøm din kedel, og skyl den 5-6 gange.

TEKNISKE DATA

Driftsspænding: 220-240V ~ 50-60Hz

Strømforbrug: 1850-2200W

Strømforbrug på slukket: 0,1 W

Efter 0 minut, går produktet automatisk på slukket.

GARANTI OG KUNDESERVICE

Før vores apparater leveres, undergår de en streng kvalitetskontrol. Skulle du på trods af al vores umagen modtage et produkt med en skade fra fremstilling eller transport, bedes du levere det tilbage til din forhandler. Vi giver 2 års garanti på det købte produkt, begyndende på salgsdagen. Hvis du har et defekt produkt, kan du henvende dig direkte ved salgsstedet.

Denne garanti dækker ikke defekter som opstår som konsekvens af forkert håndtering eller fejl som følge af manipulation og reparationer udført af tredjeparter, eller montering af ikke-originale dele. Gem altid din kvittering, da du uden kvitteringen ikke kan gøre krav på nogen form for garanti. Skader som opstår fordi brugervejledningen ikke følges, medfører at garantien bortfalder, og hvis dette har efterfølgende skader, er vi ikke ansvarlige på nogen måde. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for materielle eller personskade forårsaget af forkert brug, hvis brugervejledningen ikke følges korrekt. Skade på tilbehør betyder ikke at hele apparatet bliver erstattet. I sådanne tilfælde bedes du rette henvendelse til vores serviceafdeling. Brud på glas og plastdele erstattes altid mod betaling. Defekter på forbrugsartikler eller dele som er udsat for slidtage, samt rengøring, vedligeholdelse eller erstatning af disse dele er ikke dækket af garantien, og der bliver opkrævet betaling for sådanne tjenester.



Dette produkt er mærket med dette overstregede skraldespandsymbol i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU for at indikere, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. På grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer, blandinger eller komponenter er elektriske og elektroniske enheder, der ikke er genstand for selektiv sortering, potentielt farlige for miljøet og menneskers sundhed. Kontrollér venligst hos det lokale rådhus eller på genbrugspladsen for returnering og genbrug af dette produkt.

Fun Nordic ApS

Rugkobbøl 260

6200 Aabenraa

Denmark

www.funnordic.dk

Bruksanvisning – Svenska

SÄKERHETSANVISNINGAR

Före användning och för att erhålla bästa resultat från apparaten, var noga med att läsa igenom alla instruktioner nedan för att undvika skada på person eller egendom. Se till att förvara denna bruksanvisning på en säker plats. Om du ger bort eller överlåter denna apparat till någon, se till att även inkludera denna bruksanvisning.

Vid skador som orsakats av att användaren inte följer instruktionerna i denna bruksanvisning ogiltighetsförklaras garantin. Tillverkaren/importören tar inget ansvar för skador som orsakats av underlåtenhet att följa bruksanvisningen, vid en vårdslös användning eller användning som inte är i enlighet med kraven i denna bruksanvisning.

1. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt under förutsättning att de övervakas eller mottagit instruktioner för säker användning av apparaten och förstår riskerna.
2. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
3. Håll apparaten och dess strömkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
4. Apparaterna kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap under förutsättning att de övervakas eller mottagit instruktioner för säker användning av apparaten och förstår riskerna.
5. Barn får inte leka med apparaten.
6. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
7. Denna apparat är avsedd för användning i hushållet och liknande tillämpningar som t.ex.: Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar; av kunder i hotell, motell och andra bostadsmiljöer; bed and breakfast-hotell.
8. Om vattenkannan är överfylld kan kokande vatten tryckas ut.
9. Apparaten får inte sänkas ner i vatten vid rengöring.
10. Se avsnittet "rengöring och underhåll" i bruksanvisningen för instruktioner om hur man rengör ytor som kommit i kontakt med mat.
11. Varning! Undvik att spilla på kontakten.
12. Varning: Potentiell risk för skador vid missbruk.
13. Värmeelementets yta är varm efter användning.
14. Innan du ansluter strömkontakten till eluttaget, kontrollera att spänningen och frekvensen överensstämmer med specifikationerna på märkplåten.
15. Om en förlängningskabel används måste den vara lämplig för apparatens strömförbrukning, annars kan överhettning av förlängningskabeln och/eller strömkontakten inträffa. Det finns en eventuell risk för personskador om man snubblar över förlängningskabeln. Var noga med att undvika att skapa farliga situationer.
16. Dra ut strömkontakten från eluttaget när apparaten inte används och före rengöring.
17. Säkerställ att strömkabeln inte hänger över någon skarp kant och håll den borta från varma föremål och öppen eld.
18. Sänk inte ner apparaten eller strömkontakten i vatten eller någon annan vätska. Det är livsfarligt på grund av elektriska stötar!
19. För att dra ut strömkontakten från eluttaget, dra ut den via strömkontakten. Dra inte i strömkabeln.
20. Vidrör inte apparaten om den faller ner i vatten. Dra ut strömkontakten från eluttaget, stäng av apparaten och lämna in den på ett auktoriserat servicecenter för reparation.
21. Du får inte koppla in eller dra ut apparaten från eluttaget med blöta händer.
22. Försök aldrig att öppna apparatens hölje eller reparera den själv. Det kan orsaka elektriska stötar.
23. Lämna aldrig apparaten obevakad vid användning.
24. Denna apparat är inte utvecklad för kommersiell användning.
25. Använd inte apparaten för något annat ändamål än den är avsedd för.

26. Använd inte apparaten utan vatten eftersom det kan skada värmeelementen.
27. Linda inte strömkabeln runt apparaten vid förvaring. Det kan skada strömkabeln och leda till kortslutning, elektriska stötar eller brand.
28. Om du av misstag låter vattenkokaren köras utan vatten kommer torrkokningskyddet att stängas av automatiskt. Om detta inträffar, låt vattenkokaren svalna innan den fylls med vatten för kokning.
29. Var alltid noga med att hälla ut det kokande vattnet långsamt och försiktigt utan att tippa vattenkannan för snabbt.
30. Vidrör inte den heta ytan. Använd handtaget eller knappen.
31. Extrem försiktighet krävs när en apparat som innehåller hett vatten ska flyttas.
32. Vattenkokaren är endast avsedd för användning i hemmet, inte för utomhusbruk.
33. Vår garanti täcker inte vattenkokare som uppvisar felfunktioner som beror på dålig avkalkning.
34. Koka inte något annat än vatten i denna vattenkokare.
35. Vattenkokaren får endast användas med medföljande basenhet.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK


BESKRIVNING AV DELAR

1. Knapp för att öppna locket
2. Lock
3. Handtag
4. Kontrollpanel och display
5. Induktionsplatta
6. Pip




Kontrollpanel och display

1. Digital display
2. Temperaturinställningsknappar
3. Varmhållningsknapp
4. Standby-knapp
(temperaturinställningsknapp för 100°C)



Koka inte något annat än vatten i denna vattenkokare.

| Temperaturinställningsknappar | |
|--|--|
| 40 °C | Apparaten kommer att värma vattnet till 40 °C. |
| 70 °C | Apparaten kommer att värma vattnet till 70 °C. |
| 80 °C | Apparaten kommer att värma vattnet till 80 °C. |
| 90 °C | Apparaten kommer att värma vattnet till 90 °C. |
|  100 °C | Apparaten kommer att koka vattnet till 100 °C. |
| + / - | Temperaturknapp för ökning/minskning |

INNAN VATTENKOKAREN ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Om du använder vattenkokaren för första gången rekommenderar vi att du rengör den först genom att koka en hel kanna vatten två gånger och sedan hälla bort vattnet.

HANTERING AV VATTENKOKAREN

1. För att fylla på vatten i vattenkokaren, ta bort vattenkokaren från elbasen och öppna locket genom att trycka på

locket öppningsknapp. Fyll alltid vattenkokaren mellan markeringarna för minimum (0,5 L) och max (1,7 L). Minimum- och maxmarkeringar finns inuti vattenkokaren. För lite vatten leder till att vattenkokaren stängs av innan vattnet har kokat.

OBS: Fyll inte med vatten över maximal nivå eftersom vatten kan skvätta ut ur pipen när det kokar. Försäkra dig om att locket sitter på ordentligt innan sladden ansluts till uttaget.

2. Anslut strömkontakten till ett eluttag. Den aktuella vattentemperaturen och alla ikoner kommer att visas på displayen. Vattenkokaren är i standby-läge.
3. Tryck på knappen 40°C, 70°C, 80°C, 90°C eller knapp "⏻" (100°C) en gång, för att välja önskad vattentemperatur, börjar vattenkokaren värmas upp några sekunder senare. Alternativt kan du trycka på knappen "+" / "-" för att ställa in önskad vattentemperatur mellan 40°C och 100°C, Vattenkokaren börjar värmas upp några sekunder senare.

Viktigt! Tryck inte på standby-knapp "⏻" efter temperaturinställningen, annars kommer inställningen att avbrytas.

4. När önskad temperatur uppnåtts stoppar vattenkokaren uppvärmningen automatiskt. Apparaten går in i standby-läge; Alla indikatorer lyser. Du kan trycka på standby-knappen "⏻" för att stänga av vattenkokaren när som helst under uppvärmningen.

NOTERA: Se till att locket är ordentligt stängt hela tiden under kokningscykeln.

5. Om ingen åtgärd utförs under de närmaste 30 sekunderna kommer kontrollpanelen att stängas av förutom standby-knappen "⏻". Tryck först på standby-knappen för att aktivera kontrollpanelen och tryck sedan på knapparna för att välja önskade funktioner.
6. Varmhållningsfunktion:

När önskad temperatur är vald kan du trycka på knappen "⏻" för att aktivera varmhållningsfunktionen. Dess ikon kommer att blinka. Tryck på knappen igen, varmhållningsfunktionen kommer att vara avstängd och dess ikon slutar blinka.

Om varmhållningsfunktionen är på kommer vattenkokaren att hålla den inställda temperaturen i 2 timmar. Under dessa 2 timmar kommer vattenkokaren att värma vattnet om temperaturen sjunker 5°C eller så.

7. Lyft bort vattenkokaren och häll ut vattnet. Om varmhållningsfunktionen är inställd kommer vattenkokaren att fortsätta att hålla den inställda temperaturen när du sätter tillbaka vattenkokaren. Varmhållningsfunktionen avbryts om du lyfter bort vattenkokaren från basen mer än 10 gånger eller om vattentemperaturen är 8°C lägre än den inställda temperaturen när du lyfter tillbaka vattenkokaren till basen.
8. Om du oavsiktligt råkar slå på vattenkokaren utan vatten kommer torrkokningsskyddet automatiskt att stänga av den. Om detta sker, låt vattenkokaren svalna innan den fylls med kallt vatten för kokning.

Notera:

- 1) Ta ut kontakten ur uttaget när vattenkokaren inte används.
- 2) Häll vattnet försiktigt från vattenkokaren eftersom kokande vatten kan resultera i brännskador.
- 3) När vattnet kokar, vänta 10 sekunder innan du häller ut vatten för att förhindra att het ånga kommer ut genom locket på vattenkokaren.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Låt alltid kannan svalna först och koppla sedan bort apparaten från eluttaget innan rengöring.
2. Sänk aldrig ner vattenkokaren eller sladden i vatten och låt inte fukt komma i kontakt med dessa delar.

Rengöring av utsidan av behållaren:

Torka av utsidan med en fuktig trasa eller med ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig giftiga rengöringsmedel.

Sänk aldrig ner sockeln i vatten eller andra vätskor då den ska rengöras.

Avkalka regelbundet, minst en gång i månaden och oftare om du har väldigt hårt vatten.

För att avkalka, använd:

- Vitvinsvinäger 8%
 - fyll vattenkokaren med en halvliter vinäger
 - låt stå i 1 timme utan att starta apparaten.
- Citronsyra:
 - koka upp en halvliter vatten
 - tillsätt 25 g citronsyra och låt stå i 15 minuter.
- Avkalkningsmedel för vattenkokare av plast eller rostfritt stål:
 - följ anvisningarna på paketet.

Töm vattenkokaren och skölj 5-6 gånger

TEKNISKA DATA

Driftsspänning: 220-240V ~ 50-60Hz

Strömförbrukning: 1850-2200W

Energiförbrukning i avstängt läge: 0,1 W

Efter 0 minut går produkten automatiskt in i avstängt läge.

GARANTI OCH KUNDTJÄNST

Innan leverans genomgår våra apparater en sträng kvalitetskontroll. Om trots detta någon skada skulle uppstå vid produktionen eller vid transporten, ber vi dig att ta med apparaten tillbaka till inköpsstället.

För den köpta apparaten ges 2 års garanti, med början på inköpsdagen. Om du har en defekt produkt, kan du vända dig direkt till inköpsstället.

Brister som uppstår genom icke fackmässig behandling av apparaten och fel som uppstår genom ingrepp och reparationer av tredje man eller montering av främmande delar, omfattas ej av vår garanti. Behåll alltid ditt kvitto. Utan kvitto kan du inte begära någon som helst garanti. Skador som uppstår p.g.a. att instruktionsmanualen inte följs ogiltigförklarar garantin och om detta leder till påföljande skador så kan inte vi hållas ansvariga. Vi kan inte hållas ansvariga för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller om inte säkerhetsföreskrifterna följs. Skador på tillbehören innebär inte per automatik ersättning av hela apparaten. I sådana fall ska du kontakta vår kundservice. Trasigt glas och trasiga plastdelar innebär alltid en kostnad. Defekter på förbrukningsartiklar eller slitdelar och även skador orsakade av rengöring, underhåll eller byte av tidigare nämnda delar täcks inte av garantin och ska således betalas av ägaren.



Den här produkten är märkt med en överkryssad soptunna i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU för att visa att den inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall. P.g.a. förekomsten av farliga ämnen, blandningar eller beståndsdelar är elektriska och elektroniska produkter som inte genomgår källsortering potentiellt farliga för miljön och människors hälsa. Rådfråga ditt lokala kommunkontor eller den lokala avfallshanteringstjänsten om hur du ska återlämna och återvinna den här produkten.

Fun Nordic ApS

Rugkobbøl 260

6200 Aabenraa

Denmark

www.funnordic.dk

SIKKERHETSINSTRUKSER

Før bruk må du lese alle instruksene nedenfor så du unngår skader på personer eller gjenstander, og slik at resultatet blir best mulig. Oppbevar håndboken på et trygt sted. Hvis du gir eller overlater apparatet til andre, må du sørge for at de også får håndboken.

Skulle det oppstå skader fordi brukeren ikke følger instruksene i håndboken, vil garantien ikke lenger være gyldig. Produsent/importør påtar seg ikke ansvar for skader som måtte oppstå dersom instruksene ikke blir fulgt, apparatet utsettes for skadeløs behandling eller bruken ikke er i tråd med anvisningene.

1. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i anvendelsen av apparatet og er klar over risikoen ved bruk.
2. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år og under tilsyn.
3. Apparat og ledning må være utilgjengelige for barn under 8 år.
4. Apparater kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale funksjoner eller manglende erfaring og kunnskap, så sant de er under betryggende tilsyn eller har fått opplæring i anvendelsen av apparatet og er klar over risikoen ved bruk.
5. Barn må ikke leke med apparatet.
6. Hvis ledningen er ødelagt, må den byttes av produsent, serviceansvarlig eller annen kvalifisert person for at ulykker skal unngås.
7. Dette apparatet er beregnet til husholdninger og liknende bruksområder som personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser samt gårdsbruk, og til bruk for gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre typer overnattingssteder.
8. Hvis vannkokeren blir overfylt, kan kokende vann sprute ut.
9. Apparatet må ikke legges i vann under rengjøring.
10. For instruks om hvordan du rengjør overflater som kommer i kontakt med mat, kan du lese avsnittet "Rengjøring og vedlikehold" i håndboken.
11. Advarsel: Unngå søl på kontakten.
12. Advarsel: Potensiell risiko for personskader på grunn av feilbruk.
13. Det er gjenværende varme på varmeelementets overflate etter bruk.
14. Før du setter støpslet inn i stikkkontakten, må du kontrollere at spenning og frekvens er i samsvar med spesifikasjonene på typeetiketten.
15. Brukes det skjøteledning, må denne passe til apparatets strømforbruk. Hvis ikke kan skjøteledningen og/eller støpselet bli overopphetet. Ved bruk av skjøteledning finnes det en potensiell risiko for at man kan snuble i ledningen. Vær påpasselig med å unngå farlige situasjoner.
16. Ta støpslet ut av stikkkontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring.
17. Pass på at ledningen ikke henges over skarpe kanter, og hold den unna varme gjenstander og åpen flamme.
18. Ikke legg apparat eller støpsel i vann eller andre væsker. Elektrisk støt kan medføre livsfare!
19. Når du skal ta støpslet ut av kontakten, drar du i støpslet. Unngå å dra i ledningen.
20. Unngå å ta på apparatet hvis det faller ned i vann. Ta støpslet ut av kontakten, slå av apparatet og lever det til et autorisert servicesenter for reparasjon.
21. Apparatet må ikke kobles til eller fra strømmettet med våte hender.
22. Du må aldri forsøke å åpne dekslet på apparatet eller reparere det selv. Det kan medføre elektrisk støt.
23. Ikke la apparatet stå uten tilsyn mens det er i bruk.
24. Apparatet er ikke beregnet på kommersiell bruk.
25. Apparatet må aldri brukes til andre formål enn det som det er beregnet for.
26. Ikke bruk apparatet uten vann da det kan skade varmeelementene.

27. Ledningen må ikke snurres rundt apparatet når det settes bort. Det kan medføre skader på ledningen og føre til kortslutning, elektrisk støt eller brann.
28. Hvis du tilfeldigvis setter på vannkokeren uten vann, vil tørrkokingsbeskyttelsen automatisk slå den av. Dersom dette skulle skje, må du la vannkokeren avkjøles før du fyller den med kaldt vann for ny oppkoking.
29. Vær alltid nøye med å helle kokende vann forsiktig ut uten å tippe kjelen for raskt.
30. Den varme overflaten må ikke berøres. Bruk håndtaket eller knappen.
31. Vær uhyre forsiktig når du flytter på et apparat som inneholder varmt vann.
32. Vannkokeren er kun til husholdningsbruk og skal ikke brukes utendørs.
33. Garantien dekker ikke dårlig fungerende vannkokere som skyldes manglende fjerning av kalkbelegg.
34. Denne vannkokeren skal bare brukes til å koke vann, ikke andre væsker.
35. Vannkokeren må bare brukes med sokkelen som følger med.


KUN HUSHOLDNINGSBRUK
BESKRIVELSE AV DELENE

1. Åpningsknapp for lokket
2. Lokk
3. Håndtak
4. Kontrollpanel og skjerm
5. Strømbase
6. Tut



Kontrollpanel og display

1. Digital skjerm
2. Temperaturinnstillingsknapper
3. Hold varm-knappen
4. Standby-knapp
(temperaturinnstillingsknapp for 100°C)



Denne vannkokeren skal bare brukes til å koke vann, ikke andre væsker.

| Temperaturinnstillingsknapper | |
|-------------------------------|--|
| 40°C | Apparatet vil varme opp vannet til 40°C. |
| 70°C | Apparatet vil varme opp vannet til 70°C. |
| 80°C | Apparatet vil varme opp vannet til 80°C. |
| 90°C | Apparatet vil varme vannet til 90°C. |
| ⏻ 100°C | Apparatet vil koke vannet til 100°C. |
| + / - | Knapp for temperaturøkning/redusering |

FØR DU BRUKER VANNKOKEREN

Første gang du bruker vannkokeren, bør du rengjøre den ved å koke to fulle kanner med vann som du heller ut.

BRUK AV KANNEN DIN

1. For å fylle vann i kjelen, fjern kjelen fra strømbasen og åpne lokket ved å trykke på lokket åpningsknappen. Fyll alltid vannkokeren mellom minimum (0,5 L) og maksimum (1,7 L). Mini- og maksimumsmerker er inne

i vannkokeren. For lite vann vil føre til at vannkokeren slår seg av før vannet har kookt.

NOTE: Ikke fyll vannet over maksimumsnivået, da det kan søle vann ut av tuten under koking. Sørg for at lokket sitter godt på plass før du kobler strømlødnngen til stikkkontakten.

2. Koble støpselet til en stikkontakt. Gjeldende vanntemperatur og alle ikoner vises på skjermen. Vannkokeren er standby.
3. Trykk på knappen 40°C, 70°C, 80°C, 90°C eller knappen "⏻" (100°C) én gang for å velge ønsket vanntemperatur, og vannkokeren starter oppvarmingen noen sekunder senere. Alternativt kan du trykke på knappen "+" / "-" for å stille inn ønsket vanntemperatur mellom 40°C og 100°C, vannkokeren begynner å varmes opp noen sekunder senere.

Viktig! Ikke trykk på standby-knappen "⏻" etter temperaturinnstilling, ellers vil innstillingen bli kansellert.

4. Når ønsket temperatur er nådd, stopper vannkokeren oppvarmingen automatisk. Apparatet går inn i standby-tilstand; alle indikatorer lyser. Du kan trykke på standby-knappen "⏻" for å slå av vannkokeren når som helst under oppvarming.

NOTE: Sørg for at lokket er godt lukket hele tiden gjennom hele kokesyklusen.

5. Hvis ingen operasjon finner sted i løpet av de neste 30 sekundene, vil kontrollpanelet slå seg av bortsett fra standby-knappen "⏻". Trykk på standby-knappen for å aktivere kontrollpanelet først, og trykk deretter på knappene for å velge ønskede funksjoner.

6. Hold varm-funksjon:

Når ønsket temperatur er valgt, kan du trykke på knappen « ⏻ » for å slå på holde varm-funksjonen. Ikonet vil blinke. Trykk på knappen igjen. Hold varm-funksjonen vil være av og ikonet slutter å blinke. Hvis holde varm-funksjonen er på, vil vannkokeren holde den innstilte temperaturen i 2 timer. I løpet av disse 2 timene vil vannkokeren varme opp vannet hvis temperaturen synker 5°C eller så.

7. Løft opp kjelen, hell deretter vannet. Hvis holde varm-funksjonen er stilt inn, vil vannkokeren fortsette å holde den innstilte temperaturen når du setter vannkokeren tilbake. Hold varm-funksjonen vil bli avbrutt hvis du løfter vannkokeren vekk fra basen mer enn 10 ganger eller vanntemperaturen er 8°C lavere enn den innstilte temperaturen når du løfter vannkokeren tilbake til basen.
8. Hvis du ved et uhell skulle slå på vannkokeren uten vann, slår tørrkokingsvernet den automatisk av. Hvis dette skjer, må du la vannkokeren avkjøles før du fyller på vann.

Merk:

- 1) Ta støpselet ut av stikkkontakten når vannkokeren ikke er i bruk.
- 2) Kjør forsiktig når du heller vannet fra vannkokeren, siden kokende vann vil skålde.
- 3) Når vannet koker, vent 10 sekunder før du heller ut vann for å forhindre at varm damp kommer ut gjennom lokket på kjelen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. La alltid kjelen kjøle seg ned først og kobl apparatet fra strømuttaket før rengjøring.
2. Senk aldri kjeleområdet eller ledningen ned i vann, eller la fuktighet komme i kontakt med disse delene.

RENGJØRING AV KANNENS UTSIDE

Tørk ytterkroppen med en myk og fuktig klut eller rengjøringsmiddel. Bruk aldri giftige rengjøringsmiddel. Senk aldri kraftbasen i vann eller annen væske for rengjøring.

Fjern kalk regelmessig, fortrinnsvis i det minste en gang i måneden og oftere dersom ditt vann er svært hardt.

For avkalking av kjelen, bruk:

- hvit eddik:
 - fyll kjelen med en halv liter hvit eddik.
 - la den stå i 1 time uten oppvarming.
 - sitronsyre:
 - kok en halv liter vann
 - tilsett 25g sitronsyre og la kjelen stå i 15 minutter.
 - et eget avkalkingsmiddel for plastikk eller stålkjeler:
 - følg produsentens instruksjoner.
- Tøm kjelen og skyll den 5 eller 6 ganger.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning: 220-240V ~ 50-60Hz

Strømforbruk: 1850-2200W

Strømforbruk i av-modus: 0,1 W

Etter 0 minutt er produktet automatisk i av-modus.

GARANTI OG KUNDESERVICE

Før levering våre enheter er underlagt streng kvalitetskontroll. Hvis, til tross all omsorg, har skaden oppstått under produksjon eller transport, kan du returnere enheten til forhandleren. I tillegg til lovfestede rettigheter, har kjøper en opsjon til å kreve i henhold til følgende garanti.

For de kjøpte apparatet vi gir 2 års garanti, fra den dagen av salget. I denne perioden vil vi avhjelpe alle mangler gratis, som kan påviselig skyldes material- eller produksjonsfeil, ved reparasjon eller bytte.

Defekter som oppstår på grunn av feil håndtering av enheten og funksjonsfeil på grunn av inngrep og reparasjoner av tredjeparter eller montering av ikke-originale deler er ikke dekket av denne garantien.

Ta alltid vare på kvitteringen. Uten kvitteringen kan du ikke kreve noen form for garanti. Skade som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, medfører at garantien blir gjort ugyldig. Hvis dette resulterer i betydelig skade vil vi ikke kunne holdes ansvarlig for skaden. Vi kan heller ikke bli holdt ansvarlig for material - eller personalskade som skyldes feil bruk eller om instruksene i bruksanvisningen ikke er blitt ordentlig utført. Skade på tilbehør gir ikke rett til utskifting av hele apparatet. Vær vennlig, i et slikt tilfelle, å ta kontakt med din serviceavdeling. Knust glass eller brekkasje på plastikkdeler er alltid gjenstand for utskifting. Ved defekter på forbruksdeler eller deler som er utsatt for slitasje, herunder rengjøring, vil vedlikehold eller utskifting ikke være dekket av garantien og må derfor bli betalt.



Dette produktet er merket med en overkrysset avfallsbeholder i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU for å vise at det ikke må kastes i vanlig restavfall. På grunn av forekomst av farlige stoffer, stoffblandinger eller komponenter, kan elektrisk og elektronisk utstyr som ikke er underlagt kildesortering være farlig for miljø og helse. Vennligst forhør deg med lokale myndigheter eller en gjenvinningsstasjon om hvordan dette produktet skal avhendes og resirkuleres.

Fun Nordic ApS

Rugkobbøl 260

6200 Aabenraa

Denmark

www.funnordic.dk

Käyttöohjeet – Suomi

TURVALLISUUSOHJEET

Varmista ennen käyttöä, että olet lukenut kaikki alla olevat ohjeet henkilövahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi ja parhaiden tulosten saamiseksi laitteesta. Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa. Jos annat tai siirrät laitteen jollekin muulle, anna tämä käyttöopas laitteen mukana.

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Valmistaja/maahantuoja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, huolimattomasta käytöstä tai tämä käyttöoppaan vaatimusten vastaisesta käytöstä.

1. Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.
2. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä kunnossapitoa, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla.
3. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
4. Henkilöt, joilla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, saavat käyttää laitetta, mikäli heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
5. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
6. Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy viedä vaihdettavaksi valmistajalle, sen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai vastaavalle ammattitaitoiselle henkilölle vaarojen välttämiseksi.
7. Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja vastaaviin käyttöihin, kuten: henkilöstökeittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maatilat; hotellien, motellien ja muiden asuntolatyyppisten tilojen asiakastilat; bed and breakfast -tyyppiset ympäristöt.
8. Jos vedenkeitin on liian täynnä, kiehuva vettä voi roiskua yli.
9. Laitetta ei saa upottaa veteen puhdistamisen aikana.
10. Lisätietoa ruoan kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistamisesta on käyttöoppaan luvussa "PUHDISTUS JA HUOLTO".
11. Varoitus: vältä roiskeita liittimeen.
12. Varoitus: väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
13. Lämpöelementin pintaan jää jäännöslämpöä käytön jälkeen.
14. Varmista ennen laitteen pistokkeen liittämistä pistorasiaan, että jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja.
15. Jos käytetään jatkojohtoa, sen on sovellettava laitteen virrankulutukseen, muuten jatkojohto ja/tai pistoke voivat ylikuumentua. Jatkojohtoon kompastuminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. Ole varovainen välttääksesi vaaralliset tilanteet.
16. Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä sekä ennen puhdistamista.
17. Varmista, ettei virtajohto roiku terävien reunojen yli ja pidä se etäällä kuumista pinnoista ja avotulesta.
18. Älä upota laitetta tai pistoketta veteen tai mihinkään nesteeseen. Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!
19. Irrota pistoke pistorasiasta pistokkeesta vetämällä. Älä vedä virtajohdosta.
20. Älä koske laitteeseen, jos se putoaa veteen. Irrota pistoke pistorasiasta, kytke laite pois päältä ja lähetä korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
21. Älä kytke pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta märin käsin.
22. Älä koskaan yritä avata laitteen koteloita tai korjata laitetta itse. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
23. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
24. Tätä laitetta ei ole suunniteltu ammattikäyttöön.
25. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin mihin se on tarkoitettu.
26. Älä käytä laitetta ilman vettä, jotta vältät lämpöelementtien vaurioitumisen.
27. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille säilytyksen ajaksi. Se voi vaurioittaa virtajohtoa ja johtaa vaaralliseen oikosulkuun, sähköiskuun tai tulipaloon.

28. Jos vahingossa kytket vedenkeittimen päälle ilman vettä, tyhjäksi kiehumisen suoja sammuttaa laitteen automaattisesti. Jos näin tapahtuu, anna vedenkeittimen jäähtyä ennen kuin täytät sen uudelleen kylmällä vedellä.
29. Kaada kiehuva vesi aina hitaasti ja varovasti, älä kallista vedenkeitintä liian nopeasti.
30. Älä koske kuumaa pintaa. Käytä kahvaa tai painiketta.
31. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun siirretään laitetta, jossa on kuumaa vettä.
32. Vedenkeitin on ainoastaan kotikäyttöön, ei ulkotiloihin.
33. Takuumme ei kata vedenkeitimiä, joiden toimintahäiriö johtuu kalkinpoiston laiminlyönnistä.
34. Älä keitä vedenkeittimessä mitään muuta kuin vettä.
35. Vedenkeitin on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana tulevalla alustalla.


VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN OSALUETTELO

1. Kannen avauspainike
2. Kansi
3. Kahva
4. Käyttöpaneeli ja näyttö
5. Virta-alusta
6. Nokka




Käyttöpaneeli ja näyttö

1. Digitaalinen näyttö
2. Lämpötilan asetuspainikkeet
3. Lämpimänäpitoainike
4. Valmiustilapainike
(lämpötilan asetuspainike 100 °C)



Älä keitä tässä vedenkeittimessä mitään muuta kuin vettä.

| Lämpötilan asetuspainikkeet | |
|--|------------------------------------|
| 40 °C | Laite lämmittää veden 40 °C:seen. |
| 70 °C | Laite lämmittää veden 70°C:seen. |
| 80 °C | Laite lämmittää veden 80 °C:seen. |
| 90 °C | Laite lämmittää veden 90 °C:seen. |
|  100 °C | Laite keittää veden 100 °C:seen. |
| +/- | Lämpötilan lisäys-/vähennyspainike |

ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÄMISTÄ

Jos käytät keitintä ensimmäistä kertaa, suosittelemme että puhdistat keittimen ennen käyttöä kiehauttamalla täyden keittimellisen vettä kahdesti, ja kaatamalla veden pois.

VEDENKEITTIMEN KÄYTTÄMINEN

1. Täytä vettä vedenkeittimeen poistamalla keitin virta-alustalta ja avaamalla kansi painamalla kannen avauspainiketta. Täytä vedenkeitin aina vähimmäismerkin (0,5 l) ja enimmäismerkin (1,7 l) välille. Vedenkeittimen sisällä on minimi- ja maksimimerkin. Jos vettä on liian vähän, vedenkeitin kytkeytyy pois päältä ennen kuin vesi on kiehunut.

HUOMAA: Älä täytä vettä yli maksimimerkin, koska vesi voi silloin roiskua ulos nokasta, kun se kiehuu.

Varmista, että kansi on tiiviisti paikallaan ennen kuin yhdistät virtajohdon pistorasiaan.

2. Yhdistä virtapistoke pistorasiaan. Veden nykyinen lämpötila ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä. Vedenkeitin on valmiustilassa.
3. Painamalla painiketta 40 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C tai painiketta "⏻" (100 °C) kerran valitset haluamasi veden lämpötilan. Vedenkeitin aloittaa kuumentamisen muutaman sekunnin kuluttua. Vaihtoehtoisesti painamalla painiketta "+" / "-" asetat haluamasi veden lämpötilan välille 40 °C ja 100 °C. Vedenkeitin aloittaa kuumentamisen muutaman sekunnin kuluttua.

Tärkeää! Älä paina valmiustilapainiketta "⏻" lämpötilan asettamisen jälkeen tai asetus peruuntuu.

4. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, vedenkeitin pysäyttää lämmittämisen automaattisesti. Laite siirtyy valmiustilaan; kaikki merkkivalot syttyvät. Voit sammuttaa vedenkeitin milloin tahansa lämmittämisen aikana painamalla valmiustilapainiketta "⏻".

HUOMAA: Varmista, että kansi on tiukasti kiinni koko keittämisyksikön ajan.

5. Jos mitään toimintoa ei tehdä seuraavaan 30 sekuntiin, ohjauspaneeli sammuu lukuun ottamatta valmiustilapainiketta "⏻". Aktivoi ensin ohjauspaneeli painamalla valmiustilapainiketta ja valitse haluamasi toiminnot painamalla painikkeita.
6. Lämpimänäpito toiminto:

Kun haluttu lämpötila on valittu, voit painaa painiketta "☺" kytkeäksesi lämpimänäpito toiminnon päälle. Sen kuvake vilkkuu. Painamalla painiketta uudelleen lämpimänäpito toiminto kytkeytyy pois päältä ja sen kuvake lakkaa vilkkumasta.

Jos lämpimänäpito toiminto on päällä, vedenkeitin pitää asetetun lämpötilan 2 tuntia. Tämän 2 tunnin aikana vedenkeitin lämmittää vettä, jos lämpötila laskee noin 5 °C.

7. Nosta vedenkeitin ja kaada sitten vettä. Jos lämpimänäpito -toiminto on asetettu, vedenkeitin jatkaa asetetun lämpötilan pitämistä, kun asetat keittimen takaisin. Lämpimänäpito -toiminto peruuntuu, jos nostat vedenkeitin irti alustasta yli 10 kertaa tai veden lämpötila on 8 °C alhaisempi kuin asetettu lämpötila, kun nostat vedenkeitin takaisin alustalle.
8. Jos käytät keitintä vahingossa tyhjänä; tyhjän kiehumisen esto sammuttaa laitteen automaattisesti. Jos näin käy, anna keittimen jäähtyä ennen kuin täytät sen kylmällä vedellä ja kiehautat vettä uudelleen.

Huomaa:

- 1) Irrota pistoke pistorasiasta, kun vedenkeitin ei ole käytössä.
- 2) Ole varovainen kaataessasi vettä vedenkeitimestä, sillä kiehuva vesi voi aiheuttaa palovammoja.
- 3) Kun vesi kiehuu, odota 10 sekuntia ennen veden kaatamista, jotta kuumaa höyryä ei poistu vedenkeitin kannen läpi.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Anna aina vedenkeitin jäähtyä ja irrota sen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
2. Älä koskaan upota keitintä tai johtoa veteen, tai salli näiden osien joutua kosketuksiin kosteuden kanssa.

Kotelon ulkopuolen puhdistaminen:

Pyyhi kotelon ulkopuoli pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä tai puhdistusaineella, älä koskaan käytä myrkyllisiä puhdistusaineita.

Älä koskaan upota virta-alustaa veteen tai muihin nesteisiin puhdistustarkoituksessa.

Poista kalkki säännöllisesti ainakin kerran kuukaudessa, tai useammin, jos alueesi vesi on kovaa.

Poistaaksesi kalkin keittimestäsi, käytä:

- valkoista etikkaa:
 - laita keittimeen puoli litraa etikkaa
 - jätä seisomaan 1 tunniksi keittämättä
- sitruunahappoa:
 - keitä puoli litraa vettä
 - lisää 25g sitruunahappoa ja jätä seisomaan 15 minuutiksi.
- erityistä kalkinpoistoainetta muovista tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuille keittimille:
 - seuraa valmistajan ohjeita.

Tyhjennä keitin ja huuhtelee se 5-6 kertaa.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännitettä: 220-240V ~ 50-60Hz

Tehonkulutuksen: 1850-2200W

Virrankulutus pois päältä -tilassa: 0,1 W

0 minuutin kuluttua tuote on automaattisesti pois päältä -tilassa.

TAKUU JA ASIAKASPALVELU

Laitteemme tarkastetaan huolellisesti, ennen kuin ne toimitetaan jälleenmyyntiin. Jos laite on kaikesta huolimatta vioittunut tuotannon tai kuljetuksen aikana, palauta se jälleenmyyjälle.

Laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Mikäli sinulla on viallinen tuote, voit palata suoraan paikkaan jossa suoritit hankinnan.

Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä, ulkopuolisten suorittamista muutoksista tai korjauksista tai muiden kuin alkuperäisosien asentamisesta laitteeseen.

Säilytä aina kuitti, ilman kuittia et voi vaatia mitään takuun puitteissa. Vauriot jotka johtuvat ohjekirjan noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, emme ole vastuussa. Meitä ei voi myöskään pitää vastuullisena materiaalisista vahingoista tai henkilökohtaisista vammoista jotka johtuvat laitteen epäasiallisesta käytöstä tai jos käyttöohjeita ei noudateta. Vauriot lisävarusteille eivät tarkoita koko laitteen ilmaista vaihtoa. Tämän kaltaisessa tapauksessa ole hyvä ja ota yhteyttä palveluyksikköömme. Rikotusta lasista tai muovin kappaleista veloitetaan aina. Viat kuluissa osissa tai osissa jotka ovat alttiita rasitukselle kuten myös puhdistukselle, huollolle tai vaihdolle, mainitut osat eivät kuulu takuun piiriin ja tulee maksaa.



Tämä tuote on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaan jäteastialla, jonka yli on vedetty rasti. Tämä erilliskeräysmerkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Vaarallisten aineiden, seosten tai komponenttien vuoksi sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita ei lajitella valikoivasti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tietoja tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollosta.

Fun Nordic ApS

Rugkobbøl 260

6200 Aabenraa

Denmark

www.funnordic.dk

Instruction manual – English

SAFETY INSTRUCTIONS

Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual.

In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
2. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
4. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
5. Children shall not play with the appliance.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environment; bed and breakfast type environments.
8. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
9. When cleaning, the appliance must not be immersed.
10. Regarding the instructions for cleaning the surfaces which come in contact with food, please refer to the paragraph "cleaning and maintenance" of the manual.
11. Warning: Avoid spillage on the connector.
12. Warning: Potential risk of injuries from misuse.
13. The heating element surface is subject to residual heat after use.
14. Before inserting the plug into the socket, please check that the voltage and frequency comply with the specifications on the rating label.
15. If an extension cord is used it must be suited to the power consumption of the appliance, otherwise overheating of the extension cord and/or plug may occur. There is a potential risk of injuries from tripping over the extension cord. Be careful to avoid dangerous situations.
16. Disconnect the plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning.
17. Ensure that the main cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
18. Do not immerse the appliance or the plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
19. To remove the plug from the socket, pull the plug. Do not pull the power cord.
20. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from the socket, turn off the appliance and send it to an authorized service center for repair.
21. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
22. Never attempt to open the housing of the appliance, or to repair the appliance yourself. This could cause electric shock.
23. Never leave the appliance unattended during use.
24. This appliance is not designed for commercial use.
25. Do not use the appliance for other than intended use.
26. Do not operate the appliance without water to avoid damaging the heating elements.

27. Do not wind the power cord around the appliance during storage. This could cause damage to the cord and lead to danger of short circuit, electric shock or fire.
28. Should you accidentally allow the kettle to operate without water; the boil-dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool before filling with cold water and re-boiling.
29. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.
30. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.
31. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
32. The kettle is for household use only, not for outdoor.
33. Our warranty does not cover water kettles that malfunction resulting from failure to descale.
34. Do not boil anything but water in this water kettle.
35. The kettle is only to be used with the base provided.

HOUSEHOLD USE ONLY


PARTS DESCRIPTION

1. Lid opening button
2. Lid
3. Handle
4. Control panel and display
5. Power Base
6. Spout




Control panel and display

1. Digital display
2. Temperature setting buttons
3. Keep warm button
4. Standby button
(temperature setting button for 100°C)



Do not boil anything but water in this water kettle.

| Temperature setting buttons | |
|---|---|
| 40°C | The appliance will heat the water to 40°C. |
| 70°C | The appliance will heat the water to 70°C. |
| 80°C | The appliance will heat the water to 80°C. |
| 90°C | The appliance will heat the water to 90°C. |
|  100°C | The appliance will boil the water to 100°C. |
| + / - | Temperature increase / decrease button |

BEFORE USING YOUR KETTLE


If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.


OPERATION OF YOUR KETTLE


1. To fill water into the kettle, remove the kettle from the power base and open the lid by pressing the lid opening button and fill with the desired amount of fresh water into water kettle. Always fill the kettle between the

minimum (0.5L) and maximum (1.7L) marks. Minimum and maximum marks are inside the kettle. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled.


NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before connecting the power cord to the outlet.


2. Connect the plug into a power outlet. The current water temperature and all icons will show on the display. The kettle is standby.
3. Press the button 40°C, 70°C, 80°C, 90°C or button “” (100°C) once, to select your desired water temperature, the kettle starts heating a few seconds later.
Alternatively, press the button “+” / “-” to set your desired water temperature between 40°C and 100°C, the kettle starts heating a few seconds later.

Important! Do not press the standby button “” after temperature setting, or the setting will be cancelled.

4. Once the desired temperature has been reached, the kettle stops heating automatically. The appliance enters standby state; all indicators light up. You can press the standby button “” to turn off the kettle at any moment during heating.

NOTE: Ensure the lid is firmly closed all the time throughout the boiling cycle.

5. If no operation takes place in the next 30 seconds, the control panel will turn off except for the standby button “”. Press the standby button to activate the control panel first and then press the buttons to choose your desired functions.
6. Keep warm function:

When the desired temperature is selected, you can press button “” to turn on the keep warm function. Its icon will flash. Press the button again, the keep warm function will be off and its icon will stop flashing.

If the keep warm function is on, the kettle will keep the set temperature for 2 hours. During this 2 hours, the kettle will heat the water if the temperature drops 5°C or so.

7. Lift the kettle, then pour the water. If the keep warm function is set, the kettle will continue to keep the set temperature when you put the kettle back.

The keep warm function will be cancelled if you lift the kettle away from the base more than 10 times or the water temperature is 8°C lower than the set temperature when you lift the kettle back to the base.

8. Should you accidentally allow the kettle to operate without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. If this occurs, allow the kettle to cool down before filling with cold water and re-boiling.

Note:

- 1) Take the plug out of the outlet when kettle is not in use.
- 2) Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water will scald.
- 3) Once the water boils, wait 10 seconds before pouring out water to prevent hot steam from exiting through the lid of the kettle.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always let the kettle cool down first and disconnect the appliance from the power outlet before cleaning.
2. Never immerse the kettle or cord in water, or allow moisture to contact with these parts.

Cleaning appearance of housing:

Wipe the appearance of body with a mild and damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner. Never immerse the power base in water or other liquid for cleaning.

Descale regularly, preferably at least once a month and more frequently if your water is very hard.

To descale your kettle, use:

- white vinegar
 - fill the kettle with half a litre of vinegar
 - leave to stand for 1 hour without heating
- citric acid:
 - boil half a litre of water
 - add 25g of citric acid and leave to stand for 15 minutes.
- a specific descaling agent for plastic or stainless steel kettles:
 - follow the manufacturer's instructions.

Empty your kettle and rinse it 5 or 6 times.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 220-240V ~ 50-60Hz

Power consumption: 1850-2200W

Power consumption in off mode: 0,1 W

After 0 minute, the product is automatically into off mode.

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer.

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective product, you can directly go back to the point of purchase.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can't claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use or if the instruction manual are not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid.



This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EU to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

Fun Nordic ApS
Rugkobbel 260
6200 Aabenraa
Denmark
www.funnordic.dk

Bedienungsanleitung – Deutsch

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die nachfolgenden Anleitungen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden und das beste Ergebnis mit dem Gerät zu erzielen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Bedienungsanleitung aushändigen.

Im Falle von Beschädigungen, die durch die Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden, wird die Garantie ungültig. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder Benutzung, die nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Bedienungsanleitung erfolgt, verursacht wurden.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern durchgeführt werden; es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
3. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
4. Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen, im Haushalt und in ähnlichen Einsatzbereichen benutzt zu werden, wie zum Beispiel: Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; die Benutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkunftsarten; Frühstückspensionen.
8. Wenn der Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.
9. Das Gerät darf zum Reinigen nicht in Wasser getaucht werden.
10. Um Informationen zur Reinigung der Flächen zu erhalten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Reinigung und Wartung“ in der Bedienungsanleitung.
11. Warnung: Nichts auf den Steckverbinder verschütten.
12. Warnung: Verletzungsgefahr bei Fehlgebrauch.
13. Die Oberfläche des Heizelements erzeugt nach dem Gebrauch noch Restwärme.
14. Bevor Sie den Stecker mit der Netzsteckdose verbinden, prüfen Sie bitte, ob die Spannung und die Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
15. Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es für den Stromverbrauch des Gerätes geeignet sein, sonst kann es zum Überhitzen des Verlängerungskabels und/oder des Steckers kommen. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stolpern über das Verlängerungskabel. Lassen Sie Vorsicht walten, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
16. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und bevor es gereinigt wird.
17. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt und halten Sie es von heißen Objekten und offenen Flammen fern.
18. Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr aufgrund von Stromschlag!
19. Um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
20. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und schicken Sie es an einen autorisierten Kundendienst zwecks Reparatur.
21. Den Netzstecker des Gerätes nicht mit einer nassen Hand aus der Steckdose ziehen oder mit der Steckdose verbinden.

22. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen oder das Gerät selbst zu reparieren. Dies könnte einen Stromschlag verursachen.
23. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
24. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.
25. Verwenden Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Zweck.
26. Lassen Sie das Gerät nicht ohne Wasser laufen, um Beschädigungen an den Heizelementen zu vermeiden.
27. Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung nicht um das Gerät. Dies kann das Kabel beschädigen und zu Kurzschluss, Stromschlag oder Feuer führen.
28. Falls Sie versehentlich den Wasserkocher ohne Wasser einschalten, schaltet der Trockengehschutz das Gerät automatisch aus. Lassen Sie den Wasserkocher in diesem Fall abkühlen, bevor Sie ihn mit kaltem Wasser füllen und erneut zum Kochen bringen.
29. Achten Sie stets darauf, kochendes Wasser langsam und vorsichtig auszugießen, ohne den Wasserkocher zu schnell zu neigen.
30. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Fassen Sie das Gerät am Griff oder der Taste an.
31. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Gerät, das heißes Wasser enthält, bewegt wird.
32. Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und nicht für den Gebrauch im Freien.
33. Unsere Garantie deckt keine Wasserkocher ab, die Fehlfunktionen aufweisen, weil sie nicht entkalkt wurden.
34. Erhitzen Sie nur Wasser in diesem Wasserkocher.
35. Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Sockel benutzt werden.


NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH
TEILEBESCHREIBUNG

1. Knopf zum Öffnen des Deckels
2. Decke
3. Griff
4. Bedienfeld und Display
5. Basis
6. Ausgießer




Bedienfeld und Display

1. Digitales Display
2. Temperatur-Einstelltasten
3. Warmhaltetaste
4. Stand-by-Taste
(Temperatureinstelltaste für 100 °C)



Erhitzen Sie nur Wasser in diesem Wasserkocher.


| Temperatur-Einstelltasten | |
|---------------------------|--|
| 40°C | Das Gerät erhitzt das Wasser auf 40°C. |
| 70°C | Das Gerät erhitzt das Wasser auf 70°C. |
| 80°C | Das Gerät erhitzt das Wasser auf 80°C. |
| 90°C | Das Gerät erhitzt das Wasser auf 90°C. |



| | |
|---|--|
|  100°C | Das Gerät erhitzt das Wasser auf 100°C, um es zum Sieden zu bringen. |
| + / - | Taste zum Erhöhen/Verringern der Temperatur |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES WASSERKOCHERS


Bei Inbetriebnahme des Geräts empfehlen wir, den Wasserkocher vor dem Gebrauch zu reinigen, indem Sie ihn vollständig mit Wasser füllen und das Wasser zweimal kochen. Schütten Sie es anschließend weg.


BEDIENUNG DES WASSERKOCHERS

- Um Wasser in den Wasserkocher zu füllen, nehmen Sie den Wasserkocher vom Kontaktfuß und öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Deckelöffnungstaste drücken. Füllen Sie immer so viel Wasser in den Wasserkocher füllen, so dass sich der Füllstand zwischen der Mindest- (0,5 l) und der Maximalmarkierung (1,7 l) befindet. Die Mindest- und Höchstmarkierungen befinden sich an der Innenseite des Wasserkochers. Zu wenig Wasser führt dazu, dass der Wasserkocher sich ausschaltet, bevor das Wasser gekocht hat.
HINWEIS: Überschreiten Sie nicht die Markierung für die maximale Wassermenge, da das Wasser beim Kochen aus dem Ausguss herausströmen kann. Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig geschlossen ist, bevor Sie das Netzkabel an die Steckdose anschließen.
- Den Netzstecker an eine Steckdose anschließen. Die aktuelle Wassertemperatur und alle Symbole werden auf dem Display angezeigt. Der Wasserkocher ist im Stand-by-Modus.
- Drücken Sie einmal die Taste 40°C, 70 °C, 80 °C, 90 °C oder die Taste „

**Wichtig! Drücken Sie nicht die Stand-by-Taste „
 - Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, stellt sich der Wasserkocher automatisch ab. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus. Alle Anzeigen leuchten auf. Sie können die Stand-by-Taste „

HINWEIS: Der Deckel muss während des gesamten Siedezyklus geschlossen sein.**

- Wenn innerhalb der nächsten 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Bedienfeld mit Ausnahme der Stand-by-Taste „

Wenn die gewünschte Temperatur ausgewählt ist, können Sie die Taste „
 - Nehmen Sie den Wasserkocher ab und gießen Sie dann das Wasser ein. Wenn die Warmhaltefunktion eingestellt ist, behält der Wasserkocher die eingestellte Temperatur bei, wenn Sie den Wasserkocher zurückstellen.

Die Warmhaltefunktion wird deaktiviert, wenn Sie den Wasserkocher mehr als 10 Mal von der Basis abheben oder die Wassertemperatur 8 °C unter der eingestellten Temperatur liegt, wenn Sie den

Wasserkocher wieder auf die Basis stellen.

8. Falls Sie den Wasserkocher versehentlich ohne Wasser betreiben, schaltet der Trockengehschutz das Gerät automatisch aus. Lassen Sie den Wasserkocher in diesem Fall abkühlen, bevor Sie ihn zum erneuten Kochen wieder mit kaltem Wasser füllen.

Hinweis:

- 1) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird.
- 2) Gehen Sie beim Ausgießen des Wassers aus dem Wasserkocher vorsichtig vor, da kochendes Wasser zu Verbrühungen führt.
- 3) Sobald das Wasser kocht, warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie das Wasser ausgießen, um zu verhindern, dass heißer Dampf über den Deckel des Wasserkochers austritt.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Lassen Sie den Wasserkocher bevor Sie diesen reinigen, immer zuerst herunterkühlen und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Tauchen Sie den Wasserkocher oder das Kabel niemals in Wasser und lassen Sie diese Teile nie nass werden.

Reinigung des gehäuses:

Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch oder Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie niemals giftige Reinigungsmittel.

Tauchen Sie den Sockel zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und Scheuermittel, um die Außenseite des Wasserkochers zu reinigen.

Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig (mindestens einmal monatlich; Häufigkeit abhängig vom Kalkgehalt des Wassers und der Anzahl der Benutzungen).

Entkalken des Wasserkochers:

- Benutzen Sie einen handelsüblichen Essig.
 - Gießen Sie einen halben Liter Essig in den Wasserbehälter.
 - Eine Stunde einwirken lassen, ohne den Wasserkocher aufzuheizen.
- Zitronensäure:
 - Kochen Sie einen halben Liter Wasser.
 - Geben Sie 25 g Zitronensäure hinzu und lassen dies 15 Minuten einwirken.
- Bei Verwendung eines speziellen Mittels zur Entkalkung von Kunststoff oder Edelstahl kochen
 - beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Leeren Sie den Wasserkocher, und spülen Sie ihn 5 bis 6 mal aus.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 220-240V ~ 50-60Hz

Leistungsaufnahme: 1850-2200W

Stromverbrauch im ausgeschalteten Modus: 0,1 W

Nach 0 Minute, schaltet das Produkt automatisch in ausgeschalteten Modus.

GEWÄHRLEISTUNG UND KUNDENSERVICE

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler.

Wir bieten eine 2-Jahres-Gewährleistung für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Wenn Sie ein defektes Produkt haben, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit dem Verkäufer auf.

Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-Originalteilen werden nicht von dieser

Gewährleistung abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen. Bei Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Gewährleistung, Wir sind für daraus resultierende Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehöerteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Gewährleistung nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Der Händler bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Fun Nordic ApS
Rugkobbel 260
6200 Aabenraa
Denmark
www.funnordic.dk

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, lisez toutes les consignes suivantes pour éviter des blessures et des dommages, et pour optimiser les performances de votre appareil. Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr. Si vous donnez ou transférez cet appareil à un tiers, veillez à lui remettre également cette notice d'utilisation.

En cas de détérioration due au non-respect par l'utilisateur des instructions de cette notice d'utilisation, la garantie est annulée. Le fabricant/importateur rejette toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, à un usage négligent ou à l'usage non conforme aux exigences de cette notice d'utilisation.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
2. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
3. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
4. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
5. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
7. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et analogue telles que: Les zones de cuisine du personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail; Les fermes; Les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; Environnements de type chambres d'hôtes.
8. Lorsque la bouilloire est trop pleine, il est possible que de l'eau bouillante déborde.
9. Lors du nettoyage, l'appareil ne devra pas être immergé.
10. Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « nettoyage et entretien » du mode d'emploi.
11. Avertissement: Évitez tout déversement sur le connecteur.
12. MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
13. La surface de l'élément chauffant peut rester chaude un certain temps après utilisation.
14. Avant d'insérer la fiche de l'appareil dans une prise secteur, vérifiez que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique.
15. Si vous utilisez une rallonge électrique, elle doit être appropriée à la puissance consommée par l'appareil, sinon la rallonge et/ou la fiche risquent de chauffer excessivement. Il existe un risque potentiel de blessures par trébuchement sur le cordon électrique. Prenez vos précautions pour éviter toute situation dangereuse.
16. Débranchez la fiche électrique de la prise électrique quand l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
17. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas sur des arêtes coupantes et maintenez-le éloigné des objets chauds et des flammes nues.
18. N'immergez jamais l'appareil ou sa fiche dans de l'eau ni dans aucun autre liquide. Cela peut provoquer un choc électrique !
19. Pour débrancher la fiche de la prise, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
20. Ne touchez pas l'appareil s'il tombe dans de l'eau. Débranchez la fiche de la prise électrique, éteignez l'appareil et rapportez-le au centre de réparation agréé pour le faire réparer.

21. Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique avec les mains mouillées.
22. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil ni de réparer l'appareil vous-même. Cela peut provoquer un choc électrique.
23. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
24. Cet appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.
25. N'utilisez pas cet appareil à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
26. N'utilisez pas l'appareil sans eau pour éviter d'endommager ses éléments chauffants.
27. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil quand vous le rangez. Cela peut endommager le cordon d'alimentation et engendrer un risque de court-circuit, de choc électrique et d'incendie.
28. Si par mégarde vous faites fonctionner la bouilloire sans eau, la protection anti-chauffe à sec l'éteint automatiquement. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir avec de l'eau froide et de la faire bouillir.
29. Versez toujours l'eau chaude lentement et précautionneusement sans incliner la bouilloire trop vite.
30. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée ou le bouton.
31. Faites très attention quand vous déplacez un appareil contenant de l'eau brûlante.
32. Cette bouilloire est conçue exclusivement pour un usage domestique. Elle n'est pas conçue pour un usage en extérieur.
33. Notre garantie ne couvre pas les bouilloires à eau présentant des dysfonctionnements dus à leur non-détartrage.
34. Ne faites pas bouillir autre chose que de l'eau dans cette bouilloire à eau.
35. La bouilloire est conçue exclusivement pour être utilisée avec la base fournie.

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT


DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Bouton d'ouverture du couvercle
2. Couvercle
3. Poignée
4. Panneau de commande et écran d'affichage
5. Base d'alimentation
6. Bec verseur




Panneau de commande et écran d'affichage

1. Écran numérique
2. Boutons de réglage de la température
3. Bouton de maintien au chaud
4. Bouton de veille
(bouton de réglage de la température à 100 °C)



Ne faites pas bouillir autre chose que de l'eau dans cette bouilloire à eau.


| Boutons de réglage de la température | |
|--------------------------------------|--|
| 40°C | L'appareil chauffera l'eau jusqu'à 40°C. |
| 70°C | L'appareil chauffera l'eau jusqu'à 70°C. |
| 80°C | L'appareil chauffera l'eau jusqu'à 80°C. |
| 90°C | L'appareil chauffera l'eau jusqu'à 90°C. |

| | |
|---|---|
|  100°C | L'appareil fera bouillir l'eau jusqu'à 100°C. |
| +/- | Bouton d'augmentation/de diminution de la température |



AVANT D'UTILISER VOTRE BOUILLLOIRE


Si vous utilisez votre bouilloire pour la première fois, il est recommandé de la nettoyer avant utilisation en faisant bouillir deux fois de l'eau que vous jetterez ensuite.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLLOIRE

1. Pour remplir la bouilloire d'eau, retirez-la du socle d'alimentation et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton d'ouverture du couvercle. Remplissez toujours la bouilloire entre les repères minimum (0,5 L) et maximum (1,7 L). Les repères minimum et maximum se trouvent à l'intérieur de la bouilloire. Une quantité d'eau insuffisante fera que la bouilloire s'éteindra automatiquement avant que l'eau n'ait bouilli.
NOTE: Ne remplissez pas la bouilloire au delà du repère maximum car de l'eau risque d'éclabousser lors de l'ébullition. Assurez-vous que le couvercle est solidement en place avant de brancher le cordon secteur à la prise murale.
2. Branchez la fiche dans une prise de courant. La température actuelle de l'eau et toutes les icônes s'afficheront sur l'écran. La bouilloire est en veille.
3. Appuyez une fois sur le bouton 40 °C, 70 °C, 80 °C ou 90 °C, ou sur le bouton «  » (100 °C), afin de sélectionner la température de l'eau souhaitée. La bouilloire commence à chauffer quelques secondes après la sélection.
Vous pouvez également appuyer sur le bouton « + »/« - » pour régler la température de l'eau souhaitée entre 40 °C et 100 °C. La bouilloire commence à chauffer quelques secondes après la sélection.

Important ! N'appuyez pas sur le bouton de veille «  » après le réglage de la température, sinon le réglage sera annulé.

4. Une fois la température désirée atteinte, la bouilloire arrête de chauffer l'eau automatiquement. L'appareil entre en mode de veille et tous les voyants s'allument. Vous pouvez appuyer sur le bouton de veille «  » pour éteindre la bouilloire à tout moment pendant le processus de chauffage.
REMARQUE : Veillez à ce que le couvercle soit toujours bien fermé pendant toute la durée du processus d'ébullition.
5. Si vous n'effectuez aucune action dans les 30 secondes qui suivent, le panneau de commande s'éteindra, à l'exception du bouton de veille «  ». Appuyez d'abord sur le bouton de veille pour activer le panneau de commande, puis appuyez sur les boutons pour choisir les fonctions souhaitées.
6. Fonction de maintien au chaud :

Lorsque la température souhaitée est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur le bouton «  » pour activer la fonction de maintien au chaud. L'icône correspondante clignotera alors. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction de maintien au chaud. L'icône cessera de clignoter.

Si la fonction de maintien au chaud est activée, la bouilloire maintiendra la température réglée pendant 2 heures. Pendant ces 2 heures, la bouilloire chauffera l'eau si la température baisse d'environ 5°C.

7. Soulevez la bouilloire, puis versez l'eau. Si la fonction de maintien au chaud est activée, la bouilloire continuera à maintenir la température réglée lorsque vous la remettrez en place.
La fonction de maintien au chaud sera annulée si vous éloignez la bouilloire de la base plus de 10 fois ou si la température de l'eau est inférieure de 8°C à la température réglée lorsque vous remettez la bouilloire sur la base.

8. Dans le cas où, accidentellement, vous laisseriez la bouilloire fonctionner sans eau, la sécurité en cas de fonctionnement sans eau l'éteindra automatiquement. Si cela se produit, laissez refroidir la bouilloire avant de la remplir d'eau froide et de la faire rebouillir.

Remarque:

- 1) Débranchez la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas la bouilloire.
- 2) Faites preuve de prudence lorsque vous versez l'eau de votre bouilloire, car l'eau bouillante risque de vous brûler.
- 3) Une fois que l'eau bout, attendez 10 secondes avant de la verser pour éviter que de la vapeur chaude ne s'échappe par le couvercle de la bouilloire.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Attendez toujours que la bouilloire ait complètement refroidit et débranchez-la avant de la nettoyer.
2. Ne plongez jamais la base de la bouilloire ou le cordon secteur dans l'eau. Ne laissez pas non plus l'humidité atteindre ces parties.

Nettoyage de l'apparence extérieure:

Nettoyez l'apparence de l'appareil avec un chiffon humide ou un nettoyant. N'utilisez jamais un nettoyant toxique.

Pour le nettoyage, ne plongez jamais la base d'alimentation électrique dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

Détartrez régulièrement, de préférence au moins 1 fois/mois, plus souvent si votre eau est très calcaire.

Pour détartrez votre bouilloire, utiliser:

- du vinaigre blanc à 8° du commerce:

- remplir la bouilloire avec 1/2 l de vinaigre
- laisser agir 1 heure à froid

- de l'acide citrique:

- faire bouillir 1/2 l d'eau
- ajouter 25 g d'acide citrique

laisser agir 15 min.

- un détartrant spécifique pour les bouilloires en plastique ou en inox:
- suivre les instructions du fabricant.

Vider votre bouilloire et la rincer 5 ou 6 fois.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'opération: 220-240V ~ 50-60Hz

Consommation énergétique: 1850-2200W

Consommation d'énergie en mode d'arrêt : 0,1 W

Après 0 minute, le produit passe automatiquement en mode d'arrêt.

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d'être livrés. Si l'appareil a toutefois été endommagé lors de la production ou du transport en dépit des soins que nous lui donnons, retournez l'appareil au vendeur.

Nous offrons une garantie de 2 ans pour l'appareil acheté à partir de la date de vente. Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par cette garantie. Conservez toujours votre reçu, car sans celui-ci vous ne pourrez réclamer aucune sorte de garantie.

Les dommages causés par le non respect des instructions de ce manuel rendront la garantie caduque, Nous décline toute responsabilité en cas de dommages indirects. Nous décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les instructions de sécurité n'ont pas été convenablement observées. Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute la machine sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance. Des pièces brisées en verre ou en plastique sont toujours sujettes à des frais. Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de s'user, ainsi que le nettoyage, l'entretien ou la réparation desdites pièces ne sont pas couverts par la garantie et doivent donc être payés.



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EU pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les ████████ appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

Fun Nordic ApS
Rugkobbel 260
6200 Aabenraa
Denmark
www.funnordic.dk

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'uso, accertarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate di seguito per evitare lesioni o danni e ottenere i migliori risultati dall'apparecchio. Conservare questo manuale in un luogo sicuro. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio, includere anche questo manuale di istruzioni.

In caso di danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale, la garanzia sarà annullata. Il costruttore/importatore declina ogni responsabilità per danni causati dal mancato rispetto del manuale o da un uso negligente o non conforme con i requisiti riportati in questo manuale.

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati.
2. Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati.
3. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone senza esperienza o conoscenza solo se supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati.
5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
6. Per motivi di sicurezza, se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.
7. Questo apparecchio è destinato all'ambito domestico e ad altri usi analoghi, ad esempio: cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali; case coloniche; stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali; camere in affitto e altri ambienti analoghi.
8. Se il bollitore è riempito eccessivamente, l'acqua bollente potrebbe schizzare fuori.
9. Durante la pulizia, non immergere l'apparecchio.
10. Per le istruzioni relative alla pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti, fare riferimento al paragrafo "Pulizia e manutenzione" del manuale.
11. Avvertenza: Evitare fuoriuscite sul connettore.
12. Avvertenza! L'uso improprio comporta il rischio di lesioni.
13. La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.
14. Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che il voltaggio e la frequenza siano conformi alle specifiche riportate sulla targa dell'apparecchio.
15. Eventuali prolunghie elettriche utilizzate devono essere adatte al consumo di energia dell'apparecchio per evitare il surriscaldamento della prolunga e/o della spina. Prestare attenzione a non inciampare sulla prolunga per evitare il rischio di lesioni. Prestare attenzione a evitare situazioni di pericolo.
16. Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo.
17. Assicursi che il cavo di alimentazione non penda da bordi appuntiti e tenerlo lontano da oggetti caldi e fiamme libere.
18. Non immergere l'apparecchio o la spina in acqua o altri liquidi. Pericolo di morte a causa delle scosse elettriche!
19. Per scollegare la spina dalla presa di corrente, tirare la spina e non il cavo.
20. Non toccare l'apparecchio se è caduto nell'acqua. Scollegare la spina dalla presa di corrente, spegnere l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.
21. Non collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente con le mani bagnate.
22. Non tentare mai di aprire l'involucro dell'apparecchio o di riparare l'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica.
23. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
24. Questo apparecchio non è progettato per l'uso commerciale.
25. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
26. Non usare l'apparecchio senza acqua per evitare di danneggiare gli elementi riscaldanti.

27. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio per non danneggiare il cavo ed evitare il rischio di corto circuito, scossa elettrica e incendio.
28. Se l'apparecchio viene messo in funzione senza acqua, il dispositivo di protezione lo spegnerà automaticamente. In tal caso, attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di riempirlo con acqua e riaccenderlo.
29. Versare l'acqua bollente sempre lentamente e con attenzione, senza inclinare l'apparecchio troppo velocemente.
30. Non toccare la superficie calda. Usare l'impugnatura o il pulsante.
31. Prestare particolare attenzione durante lo spostamento dell'apparecchio quando contiene acqua calda.
32. Questo bollitore è destinato al solo uso domestico. Non usare l'apparecchio all'aperto.
33. La garanzia non copre malfunzionamenti dovuti alla mancata decalcificazione del bollitore.
34. Bollire esclusivamente acqua in questo bollitore.
35. Il bollitore deve essere usato esclusivamente con la base fornita.

PER IL SOLO USO DOMESTICO


DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

1. Pulsante di apertura del coperchio
2. Coperchio
3. Impugnatura
4. Pannello di controllo e display
5. Base di alimentazione
6. Beccuccio



Pannello di controllo e display

1. Display digitale
2. Pulsanti di impostazione della temperatura
3. Pulsante Mantenimento al caldo
4. Pulsante Standby (temperatura 100°C)



Bollire esclusivamente acqua in questo bollitore.

| Pulsanti di impostazione della temperatura | |
|--|---|
| 40°C | L'apparecchio riscalderà l'acqua a 40°C. |
| 70°C | L'apparecchio riscalderà l'acqua a 70°C. |
| 80°C | L'apparecchio riscalderà l'acqua a 80°C. |
| 90°C | L'apparecchio riscalderà l'acqua a 90°C. |
| 100°C | L'apparecchio bollirà l'acqua a 100°C. |
| + / - | Pulsanti di aumento/diminuzione della temperatura |

PRIMA DI USARE IL BOLLITORE


Prima del primo utilizzo, si raccomanda di pulire il bollitore facendo bollire una quantità d'acqua tale da riempirlo e poi eliminandola.

FUNZIONAMENTO DEL BOLLITORE

1. Per riempire il bollitore, rimuoverlo dalla base elettrica e aprire il coperchio premendo il pulsante di apertura. Il livello dell'acqua deve essere compreso tra l'indicatore minimo (0,5 L) e l'indicatore massimo (1,7 L). Gli indicatori minimo e massimo si trovano all'interno del bollitore. Se la quantità d'acqua è insufficiente, il bollitore si spegnerà.


NOTA: non superare il livello massimo di riempimento per evitare che l'acqua fuoriesca dal beccuccio durante l'ebollizione. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso saldamente prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente. Sul display apparirà la temperatura corrente dell'acqua e tutti gli indicatori si illumineranno. Il bollitore entrerà in standby.


3. Premere una volta il pulsante 40°C, 70°C, 80°C, 90°C o  (100°C) per selezionare la temperatura desiderata. Il bollitore entrerà in funzione dopo qualche secondo.

In alternativa, premere i pulsanti + / - per impostare manualmente la temperatura tra 40°C e 100°C. Il bollitore entrerà in funzione dopo qualche secondo.


Importante! Non premere il pulsante  dopo aver impostato la temperatura, o l'impostazione verrà annullata.

4. Quando l'acqua raggiunge la temperatura selezionata, il bollitore si spegnerà automaticamente. L'apparecchio entrerà in standby, e tutti gli indicatori si illumineranno. È possibile spegnere il bollitore in qualsiasi momento premendo il pulsante .

NOTA: assicurarsi che il coperchio sia sempre chiuso saldamente durante tutto il ciclo di riscaldamento.

5. Se non viene premuto alcun pulsante entro 30 secondi, il pannello di controllo si spegnerà, ad eccezione del pulsante . Premere il pulsante Standby per attivare il pannello di controllo, quindi premere il pulsante corrispondente alla funzione desiderata.

6. Mantenimento al caldo

Dopo aver selezionato la temperatura, è possibile attivare la funzione di mantenimento al caldo premendo il pulsante . Il pulsante lampeggerà. Per disattivare la funzione di mantenimento al caldo, premere nuovamente il pulsante. Il pulsante smetterà di lampeggiare.

Quando la funzione di mantenimento al caldo è attiva, il bollitore manterrà l'acqua alla temperatura selezionata per 2 ore. Durante queste 2 ore, il bollitore riscalderà l'acqua se la temperatura scende di 5°C circa.

7. Sollevare il bollitore e versare l'acqua. Se la funzione di mantenimento al caldo è attiva, il bollitore manterrà l'acqua alla temperatura selezionata un volta riposizionato sulla base.

La funzione di mantenimento al caldo verrà annullata se il bollitore viene sollevato dalla base più di 10 volte o se la temperatura dell'acqua è inferiore di 8°C rispetto alla temperatura selezionata quando il bollitore viene riposizionato sulla base.

8. Se il bollitore viene avviato accidentalmente senza acqua, la protezione contro il funzionamento a vuoto lo spegnerà automaticamente. In tal caso, attendere che il bollitore si raffreddi prima di riempirlo con acqua fredda per portarla a ebollizione.

Note

- 1) Scollegare la spina dalla presa di corrente quando il bollitore non è in uso.
- 2) Prestare attenzione durante il versamento dell'acqua calda per evitare ustioni.
- 3) Dopo che l'acqua è stata portata a ebollizione, attendere 10 secondi prima di versarla per evitare la fuoriuscita di vapore caldo dal coperchio del bollitore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Lasciare sempre raffreddare il bollitore e scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione prima di procedere alla pulizia.
2. Non immergere il bollitore o il cavo in acqua né lasciare che umidità entri a contatto con tali componenti.

Pulizia della struttura esterna

Pulire il corpo con un panno umido o un detergente delicato, non impiegare detersivi aggressivi.

Non immergere la base in acqua o altri liquidi per la pulizia.

Eliminare regolarmente il calcare, preferibilmente una volta al mese e più di frequente in caso di acqua particolarmente dura.

Per eliminare il calcare utilizzare:

- aceto di vino bianco
 - riempire il bollitore con mezzo litro di aceto
 - lasciare a riposo per un'ora senza accenderlo
- acido citrico:
 - far bollire mezzo litro d'acqua
 - aggiungere 25 g di acido citrico e lasciare riposare per 15 minuti.
- agente anticalcare specifico per plastica o bollitori in acciaio inox:
 - seguire le istruzioni del fabbricante.

Svuotare il bollitore e risciacquare 5 o 6 volte.

DATI TECNICI

Voltaggio di esercizio: 220-240V ~ 50-60Hz

Consumo di energia: 1850-2200W

Consumo di energia in modalità spento: 0,1 W

Dopo 0 minuto, il prodotto entrerà automaticamente in modalità spento.

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA

Prima della fornitura, i nostri apparecchi vengono sottoposti ad un severo controllo di qualità. Se, nonostante la massima cura, si sono verificati danni durante la produzione o il trasporto, si prega di restituire l'apparecchio al rivenditore.

Concediamo 2 anni di garanzia sull'apparecchio acquistato; il periodo di garanzia inizia dal giorno dell'acquisto. Durante questo periodo ripariamo o sostituiamo gratuitamente ogni componente guasto, la cui malfunzione può essere manifestamente attribuita a difetti del materiale o al processo di produzione. In caso di apparecchio difettoso, rivolgersi direttamente al rivenditore.

I difetti derivanti da un uso scorretto dell'apparecchio e le malfunzioni dovute all'intervento o alla riparazione da parte di terzi o alla sostituzione di componenti con ricambi non originali non sono coperti da questa garanzia.

Conservare sempre lo scontrino, senza il quale non è possibile far valere la garanzia. I danni dovuti al non rispetto del manuale di istruzioni rendono nulla la garanzia; se ciò porta a conseguenti danni non potremmo essere ritenuti responsabili. Decliniamo inoltre qualsiasi responsabilità per eventuali danni o lesioni personali causati da un uso improprio o in caso di mancata aderenza al manuale di istruzioni. Eventuali danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita dell'intero apparecchio. In tal caso, contattare il reparto di assistenza. La rottura di componenti in vetro o plastica è sempre soggetta a un costo. I difetti ai componenti di consumo o a componenti soggetti a usura, compresa la pulizia, manutenzione, sostituzione o le spese di spedizione e di trasporto verso il luogo di riparazione e ritorno. degli stessi, non sono coperti dalla garanzia e saranno soggetti a un costo.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso

centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:

- nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.
- nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

Fun Nordic ApS
Rugkobbel 260
6200 Aabenraa
Denmark
www.funnordic.dk